





DIGITAL CAMERA FinePix 55000



使用説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ ファインピックス S5000 の使い方がまとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://www.fuiifilm.co.ip/または http://www.finepix.com/ 進

備

接

続 編

目 次

| はじめに | 液晶モニターの文字表示例7 ■静止画撮影モード7 ■再生モード7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 準備編 レンズキャップ、ストラップ、アダプターリング を取り付けます | 電源のON/OFF、日時の設定 |
| 2 使ってみよう編 基本操作ガイド | ズーム撮影 (光学ズーム、デジタルズーム) … 22 ベストフレーミング … 23 <u>再生モード</u> 画像を見るには (再生) … 24 1コマ再生、画像の早送り、マルチ再生 … 24 1コマ再生、再生ズーム、移動、トリミング … 25 画像を消すには (1コマ消去) … 26 |
| 3 応用編 ●静止画 F77*トモド静止画 ◆ ピクセル(記録画素数) 27 静止画撮影モードのピクセル設定 27 ⑤ 感度 28 高感度撮影(800) 28 ■ FinePixカラー 29 静止画機能 ピントについて(距離) 30 露出について(絞りとシャッタースピード) 31 撮影~設定手順 32 ■モード別使用可能機能一覧 33 ■モード別使用可能機能一覧 33 ■モード別使用可能メニュー 5 33 ■モード別使用可能メニュー 5 34 SP シーンポジション 34 ② 人物/▲ 風景/※ スポーツ/ピ 夜景 34 P プログラムオート 35 プログラムシフト 35 S シャッター優先オート 36 A 絞り優先オート 37 | M マニュアル 38 マクロ (近距離) 39 4 ストロボ 40 41 |

接

| 静止画メニュー | ●再生 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 撮影メニュー49 | 再生メニュー |
| 撮影メニューの操作 49 | ☆ 消去 1コマ、全コマ 57 |
| ♡ セルフタイマー 50 | 1コマ 57 |
| [] AFモード51 | 全コマ57 |
| № 白バランス | テラー・データ |
| [0] 測光52 | ○ プロテクト 設定/解除、 |
| * ブラケティング ········ 53 | |
| | 全コマ設定、全コマ解除 59 |
| S シャープネス 53 | 設定59 |
| ↓ ストロボ (光量補正) 53 | 解除60 |
| ●動画 | 全コマ設定60 |
| 動画モード | 全コマ解除60 |
| 動画を撮影してみましょう(≌ 動画撮影) … 54 | オートプレイ (自動再生) |
| 期曲を撮影してみましょう (≥ 期画撮影) ···· 54 | 🎍 ボイスメモ録音62 |
| 再生モード | 🎐 ボイスメモ再生 64 |
| | ■ボイスメモ再生操作方法 64 |
| ■動画再生操作方法 ······· 56 | F フォトモード 再生 |
| 到自门上床下列及 | □ プリント予約 (DPOF) について 65 |
| | □ プリント予約(1コマ設定、解除) 66 |
| | |
| | 予約全解除 ······ 68 |
| 4 各種設定編 | |
| | |
| ☀ EVF/LCD(液晶モニターの明るさ)調節、 | プレビューズーム 71 |
| 音量調節 69 | 連写時のプレビュー(画像の確認) 71 |
| SET-UP(セットアップ)70 | パワーセーブ (省電力設定) 72 |
| ■SET-UPメニュー―覧 70 | フォーマット72 |
| 🗊 セットアップ画面の操作 70 | コマNO.(コマNO.記憶)73 |
| 撮影画像表示71 | CCD-RAW 73 |
| | |
| 5 接続編 | |
| テレビに接続する 74 | カードリーダー接続方法 76 |
| ACパワーアダプターを使う (別売)74 | PCカメラ接続方法······ 77 |
| パソコンと接続する75 | パソコンと接続を切るには(必ず行ってください)… 78 |
| | |
| システムアップ機器 (別売) 79 | ACパワーアダプターについてのご注意 83 |
| その他 別売アクセサリーの紹介 80 | ニッケル水素電池の充電池放電の操作… 84 |
| コンバージョンレンズ (別売) の紹介 81 | xD-ピクチャーカード™についてのご注意… 85 |
| 使用上のご注意 82 | 警告表示86 |
| 電源についてのご注意82 | 困ったときは 88 |
| 世界できる電池 ···································· | 主な仕様90 |
| | |
| 電池の取り扱いについてのご注意82 | 用語の解説 92 |
| 単3形ニッケル水素電池を正しくお使い | アフターサービスについて 93 |
| いただくためのご注意 | J |

▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

■撮影の前には試し撮りを

大切な撮影 (結婚式や海外旅行など) をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

*本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した 諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失 など)については補償いたしかねます。

■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録されたメモリーカード(xD-ピクチャーカード)の転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご 注意ください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ●皮膚に付着した場合: 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄 してください。
- ●目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した あと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を 飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてくだ さい。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害について のご注意

- ●本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ◆本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることがあります。

■製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

■商標について

- xD-Picture CardTM、xD-ピクチャーカードTM は富士写真フイルム(株)の商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Mac OSは、米国 および他の国で登録されたApple Computer, Inc. の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米 国およびその他の国における登録商標です。 Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外に おける各社の商標または登録商標です。

カメラの特長/付属品

カメラの特長

- ●第4世代スーパーCCDハニカム HR 微細加工技術を駆使した新世代のスーパーCCDハニカム HRを搭載し多画素化しました。
- FinePix Photo mode (ファインピックス フォトモード) 静止画撮影中にフォトモード "F" ボタンを押すと、ピクセル (記録画素数)、感度やFinePix カラーの設定画面を直接呼び出すことができ、簡単に設定の変更が可能です。 再生中に押すと、プリント予約 (DPOF) の設定ができ、プリントするコマや枚数を簡単に設定することが可能です。

付属品

●単3形アルカリ乾電池 LR6(4本)



xD-ピクチャーカード 16MB(1枚) 付属品:専用ケース(1個)



●ストラップ(1本) (ショルダーベルト)




● アダプターリング: AR-FX5(1個)



●レンズキャップ(1個)








●USBケーブル(mini-B)(1本)



- CD-ROM: Software for FinePix SX(1枚)
- ●使用説明書(本書1部)
- ●ソフトウェア取扱ガイド(1部)
- ●安全 Fのご注意(1部)
- ●保証書(1部)









液晶モニターの文字表示例

■静止画撮影モード




1準備編

レンズキャップ、ストラップ、アダプター リングを取り付けます




ストラップをストラップ取り付け部に取り付けます。両端を取り付けたら、ストラップが外れないことを十分にご確認ください。

√ ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラが落下する場合があります。




レンズキャップのヒモをストラップに通して取り付けます。

レンズキャップをなくさないように、ヒモの取り付けを おすすめします。




アダプターリングを矢印方向にねじ込んで取り付けます。

アダプターリングをカメラに取り付けると不要な 外光を防ぐとともに、レンズの保護、また別売コン バージョンレンズの装着が可能になります。 常に カメラに取り付けておくことをおすすめします。



レンズキャップの取り付け

撮影時はレンズキャップの写り込みを防ぐため、 レンズキャップをストラップに取り付けます。



レンズキャップは左右を押しながら取り付け、取り外しをします。


電池を入れます

使用する電池

- ●単3形アルカリ乾電池(4本)、または別売の単3形ニッケル水素電池(4本)
- ♪単3形アルカリ乾電池は付属のものと同銘柄のご使用をおすすめします。

◆電池について◆ -

- ●電池の液もれ、発熱により重大な事故の原因になるため、以下の電池は絶対に使用しないでください。
 - 1. 外装チューブが破れたりはがれたりしている電池
 - 2. 種類の違う電池や、新しい電池と使用した電池を混ぜての使用
- マンガン乾電池や二カド電池は使用しないでください。
- ●電池の電極に皮脂などの汚れがあると、使用可能時間が極端に短くなることがあります。
- 単3形アルカリ乾電池(以下アルカリ乾電池)は銘柄により使用可能時間に差があり、付属のアルカリ 乾電池に比べ、使用可能時間が短い場合があります。また、アルカリ乾電池はその特性上、低温環境 (0℃~+10℃)では使用時間が短くなるため、単3形ニッケル水素電池の使用をおすすめします。
- ●単3形二ッケル水素電池は、別売の充電器で充電してください。
- 雷池についてのご注意は82~84ページをご参照ください。
- お買い上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水素電池は、使用可能時間が短くなることがあります。詳細については83ページをご参照ください。




電源が切れていること(インジケーターランプが消灯)を確認してから、電池カバーを開けます。

- ! 電源が入った状態で電池カバーを開けると、電源が切れます。
- ✓ 電池カバーに無理な力を加えないでください。


電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。 xD-ピクチャーカード または画像ファイルなどが壊れることがあります。





- ●電池を表示に従って正しく入れます。
- ②電池カバーで電池を押しながら、電池カバー をスライドして閉めます。

●電池を交換したいときは● -



必ず電源を切ってから電池カバーを開け、電池を取り出してください。

√電池カバーを開閉するときは、電池を落とさないよう にご注意ください。

xD-ピクチャーカードを入れます

使用するxD-ピクチャーカード™(別売)

- DPC-16 (16MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-256(256MB)


- DPC-32 (32MB)
- - DPC-128(128MB) DPC-512(512MB)




♪本カメラでの動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカード の みとなります。

- み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、 ただちに医師と相談してください。
- ♪ xD-ピクチャーカード についてのご注意は85ページを ご参照ください。

電源レバーを "OFF" に合わせインジケーターラ ンプが消灯していることを確認してから、スロッ トカバーを開けます。




✓ 電源が入った状態でスロットカバーを開けると、保護の ため電源が切れます。




指標どうしが向き合うようにして、xD-ピクチャー カードスロットに xD-ピクチャーカード を確実に 奥まで差し込みます。

入りません。また、無理な力を加えないでください。



スロットカバーを閉じます。

xD-ピクチャーカード を交換したいときは-




必ず電源を切ってからスロットカバーを開け、 xD-ピクチャーカード を押し込んだあと静かに指を戻す と、ロックが外れて xD-ピクチャーカード が押し出 されます。

押し出されたあと、 xD-ピクチャーカード を引き出 すことができます。

- **✓** xD-ピクチャーカード を保管するときは、専用ケー スまたは専用キャリングケースに入れてください。
- ♪ロックが外れた直後に xD-ピクチャーカード から急 に指を離すと、 xD-ピクチャーカード が飛び出す場 合がありますのでご注意ください。

編

電源のON/OFF、日時の設定



電源をON/OFFするには電源レバーを回します。 電源を入れるとインジケーターランプ [緑] が点 灯します。


"」"モードのときはレンズ部が動きます。精密部品のため、レンズ部を手で押さえないでください。 "「フォーカスエラー」" "【スームエラー」"が表示され誤作動や故障の原因になります。

また、レンズに指紋がつかないようにご注意ください。撮影画像の画質低下の原因になります。

日時版定が クリアされています OK)SSE (BACK)あとで

初めて電源を入れると日時がクリアされています。"MENU/OK" ボタンを押して日時を設定します。

- ♪ あとで設定するときは "BACK" ボタンを押します。
- √ 日時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面が表示されます。



- ① "◀▶" で年、月、日、時、分を選びます。
- 2 "▲▼" で設定します。

② "▲" または "▼" を押し続けると数字が連続して変わります。

♪ 時刻表示で"12:00"を越えると、自動的にAM(午前)/ PM(午後)が切り換わります。



日時を設定したら "MENU/OK" ボタンを押します。


実行すると撮影または再生モードになります。

√ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあとは、日時設定などの各種設定がクリアされてしまいます。各種設定は、ACパワーアダプターを接続または電池を入れて約2時間以上経過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約6時間保持されます。

日時の修正、日付の並び順の変更


- ① "MENU/OK" ボタンを押します。
- ②"◀▶"で"刨"各種設定を選び、"▲▼"で "SET-UP"を選びます。
- 3 "MENU/OK" ボタンを押します。

- ① "▲▼" で "日時設定" を選びます。
- 2 "▶" を押します。



日時を修正するには

- ① "◀▶" で年、月、日、時、分を選びます。
- ② "▲▼" で設定します。
- 3設定が終了したら必ず "MENU/OK" ボタンを 押します。
- ② "▲" または "▼" を押し続けると数字が連続して変わります。
- ∮ 時刻表示で"12:00" を越えると、自動的にAM(午前)/
 PM(午後)が切り換わります。



日付の並び順を変更するには

- "● "で "日付の並び順" を選びます。
- ②"▲▼"で並び順を設定します。設定については 下記の表を参照してください。
- ❸設定が終了したら必ず "MENU/OK" ボタンを 押します。

| 設定 | 説明 |
|------------|-----------------|
| YYYY.MM.DD | 「年.月.日」の順に並びます。 |
| MM/DD/YYYY | 「月/日/年」の順に並びます。 |
| DD.MM.YYYY | 「日.月.年」の順に並びます。 |

編

電源を入れ、電池残量を確認します。

電池 機量表示 3 **・ ホ**点滅 ①電池の残量はあります。


②"□□"赤点灯:電池の残量が少なくなっています。新しい電池を準備して

ください。


③ "□□" 赤点滅:電池の残量がありません。た

だちに表示が消えて動作を終 了します。電池を交換してく

ださい。



"🔲"は画面中央に大きく表示されます。



- ♪ 上記は撮影モードでの目安です。モードや電池の種類によっては "□□"から "□□"になるまでの時間が短くなることがあります。
- ♪ 温度が低いところで使用したとき、電池の特性上電池残量不足 "□□" が早く出る場合があります。故障ではありません。電池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。

- *電池残量表示 -

- 1) カメラの動作状態により消費電力は大きく変化します。このために、再生モードでは電池残量表示 "・」"、 "・」"がでていなくても、撮影モードでは表示がでる場合があります。
- 2)電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示がでないでカメラの電源が切れることがあります。一度電池切れになった電池を再使用した場合にはこの現象が起こりやすくなります。

上記の2)の場合は、新しい電池または充電済みの電池にすぐに交換してください。


– ◆パワーセーブ機能◆ –

機能有効時は、約30秒間操作をしないと画面が消え、消費電力を抑えます(→72ページ)。 その後しばらく放置(2分間または5分間)すると自動的に電源が切れます。電源を入れ直すには、いったん電源レバーを"OFF"に合わせ、再度"♪"または"♪"に合わせます。

基本操作ガイド

準備編をお読みいただき、撮影の準備が終わっていることと思います。 使ってみよう編では、「撮る | ➡ 「見る | ➡ 「消す | という基本操作を説明していきます。

本力メラの機能について説明します。




ストロボポップアップボタン

ストロボ撮影するときに、ストロボポップアッ プボタンを押して、ストロボをポップアップし ます。

● 視度調節ダイヤル

ファインダー内の像を、視力に合わせ て見やすくします。AFフレームが最も シャープに見える位置に合わせてくだ さい。



000

EVF/LCD


● EVF/LCD(モニター切り換え)ボタン

ファインダー (EVF) とモニター (LCD) が "EVF/LCD"ボタンを押すたびに切り換わりま す。撮影状況に応じて使用します。


■ フォトモード(F)ボタン

撮影時:ピクセル(記録画素数)、感度、 FinePixカラーを設定できます。

再生時:プリント予約(DPOF)を設定できす。



基本操作ガイド



◆ガイダンス (案内)表示について◆


画面下部に、次のステップに進むためのガイダンス (案内) が表示されますので、対応するボタンを押してください。

例えば右のイラストの場合、トリミングするには"MENU/OK" ボタンを押します。



使用説明書では、上、下、左、右を三角マークで表します。 上、下のときは "▲▼" となります。左、右のときは "◀▶" となります。

▶止画モード 静止画を撮影してみましょう(オート撮影)




1電源レバーを ^{*}□ " に合わせ、②モードダイヤルを ^{*}□ AUTO " に合わせます。


●撮影可能距離

広角側:約0.9m~無限遠望遠側:約2.0m~無限遠


- ! 約90cmより近づいた場合にはマクロを設定してください(→39ページ)。
- 1 *「カードエラー」* "「記録できませんでした」"
 "「再生できません」" "「フォーマットされていません」" が表示された場合は86ページをご参照ください。



- 1フォーカスモード切り換えボタンのロックを 解除します。
 - ♪ロックレバーは "S-M-C" までは回りません。
- ②フォーカスモード切り換えボタンを押して、 フォーカスモードを "S-AF (シングルAF)" に 合わせます。
- √ マニュアルフォーカス "MF"、コンティニュアスAF "C-AF" については47、48ページをご参照ください。




誤操作を防ぐためフォーカスモード切り換えボタンをロックします。



ストロボポップアップボタンを押してストロボを ポップアップします。


- √ストロボをポップアップしたときや、ストロボ撮影をした場合、ストロボを充電するために映像が消えて黒い画面になる場合があります。このときインジケーターランプが橙色に点滅します。
- 雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボ光が雪やほこりに反射して画像に白点が写ることがあります。ストロボ発光禁止での撮影をお試しください。

静止画モード 静止画を撮影してみましょう(オート撮影)




"EVF/LCD" ボタンを押すたびに、ファインダー (EVF) とモニター (LCD) のどちらを使用するか 切り換えできます。ファインダー (EVF) 内のAF フレームが見にくいときは、視度調節ダイヤルで 調節してください。

EVF/LCDの切り換え設定は、モード切り換え、電源OFFでも保持されます。




両脇を締め、両手でカメラを構えます。 右手の親指はズーム操作しやすい位置に置きます。

- √撮影するときカメラが動くと、画像がブレる原因になります。特に、暗い場所でストロボ発光禁止にして撮影する場合は手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- √ 液晶モニターの下端に明るさのムラがありますが、故障ではありません。撮影した画像には影響はありません。



レンズ、ストロボ、AF補助光ランプ、ストロボ 調光センサーに、指やストラップが掛からないようにしてください。指やストラップが掛かると、適正な明るさ (露出) で撮影ができないことがあります。

√ レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は82ページを参照してレンズをきれいにしてください。



被写体を大きく写したいときは "T" (望遠)を押します。広い範囲を写したいときは "W" (広角)を押します。このとき画面に "ズームバー" が表示されます。


- ●光学ズーム焦点距離 (35mmカメラ換算) 約37mm~370mm相当 最大ズーム倍率 10倍
- √ 光学ズームとデジタルズーム (■22ページ) の切り換わり時は、いったんズームが止まります。もう一度同じ方向に押すと切り換わります。
- √ ズーム位置は電源が切れても保持されます。

9




被写体がAF(オートフォーカス)フレーム全体を 満たすようにねらいます。

・
被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/AEロック撮影を行ってください(→21ページ)。



シャッターボタンを半押しすると、"ピピッ"と音が鳴りピントが合います。そのとき画面のAFフレームが小さくなり、シャッタースピード/絞り値が決定されます(インジケーターランプ[緑]は点滅から点灯に変わります)。

- √撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必要に応じて、再生してご確認ください(→24ページ)。
- √被写体の明暗差がはっきりしないときは、AFフレームが小さくなっても "ピピッ" と音が鳴らないときもありますがピントは合っています。
- !"ピピッ"と音が鳴らずに画面に"!AF"が表示されたときは、ピントが合っていません。
- √ シャッターボタンを半押しすると、一時的に画面の映像が止まりますが記録される画像とは異なります。
- √ "!AF"表示された場合、被写体から2m程度離れて撮影してください。



半押しのままさらにシャッターボタンを押し込む (全押し)と、"カシャ"と音が鳴り撮影されます。 続いて画像が記録されます。

- √ シャッターボタンを押した瞬間から、一瞬遅れて撮影されますので、必要に応じて再生してご確認ください。
- √シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレームは変化せず、そのまま撮影されます。
- √撮影するとインジケーターランプが橙色に点灯し(撮影不可)、その後緑色に変わると撮影できます。
- √ストロボ充電中はインジケーターランプが橙色に点滅します。画面が一瞬黒い画面になる場合がありますが、異常ではありません。
- ♪警告表示については86、87ページをご参照ください。

静止画モード 静止画を撮影してみましょう(オート撮影)

■インジケーターランプ表示について

| 表示 | 状 態 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 緑点灯 | 準備完了(撮影可能) |
| 緑点滅 | AF、AE動作中または手ブレ、AF警告(撮影可能) |
| 緑、橙の交互点滅 | xD-ピクチャーカード (こ記録中(撮影可能) |
| 橙点灯 | xD-ピクチャーカード に記録中(撮影不可) |
| 橙点滅 | ストロボ充電中(ストロボ発光しません) |
| 緑点滅(1秒間隔) | パワーセーブ中 (➡72ページ) |
| 赤点滅 | ◆ xD-ピクチャーカード についての警告 未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、 xD-ピクチャーカード 異常 ◆レンズ動作異常 |

*画面に詳しい警告が表示されます(→86、87ページ)。

◆オートフォーカスの苦手な被写体◆ -

このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件、被写体に対してはオートフォーカスが働きにくく、ピントが合わない状態で撮影されることがあります。

- ●鏡・車のボディなど光沢があるもの
- ●ガラス越しの被写体
- ●髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- ●煙や炎などのように実体のないもの
- ●被写体が暗いとき
- ●被写体の明暗差がはっきりしないとき(白壁

このような場合はAF/AFロック(→21ページ)をお使いください。

や背景と同色の服を着ている人物など)

- 高速で移動する被写体
- ●画面中央付近に主被写体の他に明暗差がはっ きりしている被写体が手前や後方にあるとき (コントラストの強い背景の前の人物など)

撮影可能枚数について



画面に撮影可能枚数が表示されます。

! ピクセル設定の変更は、27ページをご参照ください。! 工場出荷時の "♠" ピクセルは™です。

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数

新しい xD-ピクチャーカード をカメラでフォーマットした状態で表示される標準的な枚数です。 xD-ピクチャーカード の容量が大きくなるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差がでることがあります。

また、被写体によって記録されるデータ量が一定ではなく、撮影枚数が減らなかったり、2コマ減ったりします。そのため、実際に記録可能な枚数が、少なくなることや多くなることがあります。

| ピクセル | 6M | 3M | 2M | 1M | CCD-RAW | |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 記録画素数 | 2816×2120 (約600万) | 2048×1536 (約315万) | 1600×1200 (約192万) | 1280×960 (約123万) | 2816×2120 (約600万) | |
| DPC-16 (16MB) | 10 | 19 | 25 | 33 | 2 | |
| DPC-32 (32MB) | 21 | 40 | 50 | 68 | 4 | |
| DPC-64 (64MB) | 43 | 81 | 101 | 137 | 9 | |
| DPC-128 (128MB) | 86 | 162 204 | | 275 | 18 | |
| DPC-256 (256MB) | 173 | 325 | 409 | 550 | 37 | |
| DPC-512(512MB) | 347 | 651 | 818 | 1101 | 75 | |

´AF/AEロック撮影




このような構図では被写体(この場合は人物)が AFフレームから外れています。このまま撮影す ると人物にピントが合いません。



被写体がAFフレームに入るようにカメラを少し 動かします。

3



シャッターボタンを半押しすると、"ピピッ"と音 が鳴りピントが合います。そのとき画面のAFフ レームが小さくなり、シャッタースピード/絞り 値が決定されます(インジケーターランプ [緑] は 点滅から点灯に変わります)。



シャッターボタンを半押し(AF/AEロック)のま ま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタン を押し込みます。


- ♪AF/AEロック操作は、シャッターを切る前なら何回で もやり直せます。
- ♪AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効で す。AF/AEロックをうまく活用しましょう。

◆AF(オートフォーカス)/AE(オートエクスポージャー)ロック◆ -

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定(AF/AFロック)します。 画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF/AEロック をしてから構図を変えて撮影するときれいに撮影できます。

|静止画モード||静止画を撮影してみましょう(オート撮影)

AF補助光について




薄暗いシーンでシャッターボタンを半押しする と、AF補助光(緑)が投光され、約2mまでの撮 影距離で被写体によってはピントが合いやすくな ります。

ただし、望遠側でのズーム時はAF補助光の効果 はありません。できるだけ広角側(低倍率)で撮 影してください。

✔ AF補助光が投光されても、"!AF"が表示されるときはピ ントを合わせることができません。そのときは、被写体 から約2m程度離れて撮影してください。


ズーム撮影(光学ズーム、デジタルズーム)



"W"、"T" ボタンを押すとズームできます。 ピクセル(記録画素数)設定が "M"、"M"か "M" の場合はデジタルズームできます。

光学ズームとデジタルズームを切り換える際に、 いったん "■" が停止します。もう一度同じ方向 に押すと、"■"が動いて切り換わります。

- ♪ピクセル(記録画素数)設定の変更(➡27ページ)。
- ♪ ズームしてピントがずれた場合、シャッターボタンを半 押ししてください。




態が分かります。

区切りより左の場合は光学ズーム、区切 りより右の場合はデジタルズームです。

- ●光学ズーム焦点距離(35mmカメラ換算) 約37mm~370mm相当 最大ズーム倍率 10倍
- ●デジタルズーム焦点距離(35mmカメラ換算)
 - 3M:約370mm~約509mm相当 最大ズーム倍率 約1.4倍
 - 2M:約370mm~約651mm相当 最大ズーム倍率 約1.8倍
 - IM:約370mm~約814mm相当 最大ズーム倍率 約2.2倍

ベストフレーミング



静止画撮影モードで設定できます。

"DISP" ボタンを押すごとに画面の表示が切り換わります。 "DISP" ボタンを押して "フレーミングガイド" を表示します。

- ◆重要◆ -

必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。 AF/AEロックをしないとピントが合わないことが あります。


縦横3分割フレーム



主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせて使用します。

被写体の大きさやバランスを見ながら、意図的な構図で撮影できます。

- ♪ フレーミングガイドは画像に記録されません。
- √ 縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安です。プリントすると3分割の位置から少しずれる場合もあります。



1コマ再生

- ●電源レバーを "▶" に合わせます。
- ② "▶" 順送り、"◀" 逆送りで画像を見ることができます。
- 『電源レバーを "▶"に合わせたときは、最後に撮影した画像が再生されます。
- √ 再生時にレンズが出ているときは、約6秒間操作しない とレンズ保護のため、レンズが収納されます。



画像の早送り

再生中に "◀" または "▶" を約1秒間押し続ける と、画像を早送りできます。




✓ xD-ピクチャーカード内のおおよその再生位置が、目安となるバーで表示されます。



マルチ再生

再生モードでは "DISP" ボタンを押すごとに画面の表示が切り換わります。 "DISP" ボタンを押してマルチ再生 (9コマ) にします。



- "▲▼◀▶" でカーソル (橙色の枠) を動かして、コマを選べます。数回 "▲" か "▼" を押すと次のページに切り換わります。
- ②もう一度 "DISP" ボタンを押すと、選んだ画像を大きく表示することができます。

- ◆再生できる静止画について◆ -

本機で記録した静止画、または、 xD-ピクチャーカード 対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止 画 (一部非圧縮画像を除く) が再生できます。



再生ズームを解除するには "BACK" ボタンを押します。



再生ズーム



1コマ再生中に "W"、"T" ボタンを押すと静止 画をズーム (拡大) します。 このとき "ズーム バー" が表示されます。

●ズーム倍率

5M 2816×2120ピクセル画像:最大18倍3M 2048×1536ピクセル画像:最大13倍

2M 1600×1200ピクセル画像: 最大10倍

Ⅲ 1280× 960ピクセル画像: 最大 8倍

移動



"▲▼◆▶" を押すと、見える範囲を移動できます。


ズーム倍率によって保存される画像サイズが変わります。 M以下になると "OK トリミング"表示が消え、トリミング保存できません。 CCD-RAWファイルでは "OK トリミング"が表示されず、保存できません。

♪ 再生ズーム中はマルチ再生はできません。



トリミングするときは、 "MENU/OK" ボタンを 押します。

トリミング




保存されるサイズを確認し、"MENU/OK" ボタンを押します。トリミングした画像は最後のコマに別ファイルで追加されます。

■画像サイズについて

| 3M | A4/A5サイズ程度でプリントする場合。 |
|----|----------------------|
| 2M | A5/A6サイズ程度でプリントする場合。 |
| 1M | A6サイズ程度でプリントする場合。 |


<u> | 睡モード</u> 画像を消すには(1コマ消去)

電源レバーを "▶" に合わせます。



- 1再生中に "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示します。
- 2 "◀▶" で "亩" 消去を選びます。

誤ってコマ (ファイル) を消去すると、元に戻せません。ご注意ください。消去したくない重要なコマ (ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。




- **①** "▲▼" で "1コマ" を選びます。
- ②"MENU/OK" ボタンを押して決定します。 全コマについて詳しくは57ページをご参照く ださい。
- **!** "与戻る" を選択して "MENU/OK" ボタンを押すと1コマ再生に戻ります。




- ① "◀▶" で消去するコマ (ファイル) を選びます。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル) を消去します。

続けて消去するには 12を繰り返します。

√ "MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消去されます。誤って消去しないよう注意してください。



- ●電源レバーを "☆" に合わせます。
- ②モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせます。
- ③ "F" ボタンを押します。



- ① "◀▶" で "♠" ピクセルを選び "▲▼" で設定を 変更します。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

静止画撮影モードのピクセル設定



4種類の設定から選べます。下の表を目安にお試 しいただき、目的に応じた設定をしてください。


- ! 各設定の右側の数値は撮影可能枚数です。
- ② ピクセル設定を変更すると、撮影可能枚数(→20ページ)が変わります。

| ピクセル | 用途例 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6M6M(2816×2120) | A4サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA5/A6サイズ程度でプリントする場合。 |
| 3 M3M (2048×1536) | A4/A5サイズ程度でプリントする場合や、画像の一部をトリミングしてA6サイズ 程度でプリントする場合。 |
| 2M2M(1600×1200) | A5/A6サイズ程度でプリントする場合。 |
| ™ 1M(1280× 960) | A6サイズ程度でプリントする場合。 |

- ◆高感度撮影時のピクセル設定について◆ -

高感度に設定しているときにピクセル設定で "™" 以外に変更しようとすると、"®®" が点滅表示され、変更できません。

Fフォトモード 静止画 SD 感度



- ①電源レバーを"☆"に合わせます。
- ②モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせ ます。
- **3 "F"** ボタンを押します。

感度は電源をOFFにしても、モードダイヤルを切り換えても保持されます。

AUTO P.S.A.M.SP

- ① "◀▶" で "圖" 感度を選び "▲▼" で設定を変更
- 2 "MENU/OK" ボタンを押して決定します。
- ③画面に設定した感度(感度設定AUTOを除く) が表示されます。
- ●設定値

AUTO: AUTO, 400, 800

P. S. A. M. SP: 200, 400, 800

- ! 感度の設定値が大きくなるほど、より暗いところでの撮影ができるようになりますが、画像に粒子状のノイズが増えます。また、夜空などのシーンではスジ状のノイズが見える場合もあります。状況に応じて、感度設定を使い分けてください。

感度設定AUTOを選ぶと、被写体の明るさに適し た感度が自動設定されます。

感度設定AUTOは撮影モード "AUTO" で選べます。



[+]

AUTO 500 F5.6

高感度撮影(800)

高感度 (800) に設定すると、自動的にピクセル 設定が "IM" に設定されます。

- ♪CCD-RAW設定時(→73ページ)は高感度撮影できません。
- √ 高感度に設定すると、撮影前に画面で見る画像もノイズが増えますが、故障ではありません。
- ♪ 高感度撮影ではデジタルズームできません。

◆高感度撮影時のピクセル設定について◆ —

高感度に設定しているときにピクセル設定 (➡27ページ) で "™" 以外に変更しようとすると、"⑩⑩" が点滅表示され変更できません。

Fフォトモード 静止画 I FinePixカラー

- ●電源レバーを"」"に合わせます。
- ②モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせ ます。
- **3 "F"** ボタンを押します。

感度は電源をOFFにしても、モードダイヤルを切り換えても保持されます。

7 FinePix #7
Fin

- ① "◀▶" で "▶" FinePixカラーを選び "▲▼" で 設定を変更します。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押して決定します。
- **₹** F-クロームは人物のアップ(ポートレート)など被写体によっては効果が分かりにくい場合があります。
- √ F-クロームは画像に対する効果がシーンによって異なるため、スタンダードとの併用をおすすめします。また、 画面では差が分からない場合があります。
- **!** F-クロームで撮影するとExifPrint対応プリンターでは、自動画質補正が抑制されます。

| F -スタンダード(STD) | コントラスト、色味を標準に設定します。通常はこの設定でお使いください。 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| F-クローム (CHR) | コントラスト、色が強めに撮影されます。風景 (青空や深緑) や花などがより鮮やかに撮影され効果を発揮します。 |
| F-B&W(B&W) | 撮影した画像を黒白にするときに設定します。 |

3



F-クローム、**F**-B&Wに設定すると画面にアイコンが表示されます。

F-クローム: **(** F**-B&W : **(****

静脈 ピントについて(距離)

(ピント

被写体からカメラまでの距離を撮影距離といいます。

撮影距離が正しく設定されて、シャープな像を確認できることを"ピントが合っている"といいます。

■ピントを合わせる3つの方法

ピントを合わせる機構として、シングルAF(S-AF)、コンティニュアスAF(C-AF) およびマ ニュアルフォーカス (MF) があります。

S-AF:被写体に自動的にピントを合わせることができます。シャッターボタンを半押しする と、ピント合わせを実行します。

撮影モードが "P、S、A、M" のときはAFモードが選択できます(➡51ページ)。

C-AF: AFフレーム内の主被写体にピントを合わせ続けます。動いている被写体を撮影する ときに使用します。詳しくは47ページ参照。

MF: """ ボタンを押しながら "T"、"W" を押してピントを合わせます。 詳しくは48ページ参照。

■ピントが合わない原因と対処方法

| 原因 | 対処方法 |
|------------|----------------------------------------|
| AFの苦手な被写体 | AFロック撮影 (フォーカスモード:センター固定) ※ 1、 MF撮影 |
| 撮影距離範囲外 | マクロのON/OFF※2 |
| 高速で移動する被写体 | MF撮影(撮影距離を固定して撮影する=置きピン) |

※1 AFロック撮影



被写体 をとら える

半押しでピントを合わせる



構図を 戻して 撮影



※2 マクロのON/OFF



0.1m~2.0m(広角側) マクロ ON

- ◆オートフォーカスの苦手な被写体◆

- 鏡・車のボディなど光沢があるもの
- ガラス越しの被写体
- ●髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- ●煙や炎などのように実体のないもの
- ●被写体が暗いとき

- ●被写体の明暗差がはっきりしないとき(白壁や 背景と同色の服を着ている人物など)
- ●高速で移動する被写体
- ●画面中央付近に主被写体の他に明暗差がはっ きりしている被写体が手前や後方にあるとき (コントラストの強い背景の前の人物など)


応

| 静止睡能| 露出について(絞りとシャッタースピード)

露出

「光がCCDに当たること」、「取り込んだ光の総量」を"露出"といい、それによって画像の明るさが決まります。

露出は絞りとシャッタースピードの組み合わせで決まります。被写体の明るさや感度などを考慮して、カメラが自動的に露出を決めることをAE(自動露出)といいます。



左図は、一定露出を保つように、絞りとシャッタースピードを変更していったときの様子を表しています。

- 絞りを一段絞ると、シャッタースピードが一段遅くなります (点が左上に動く).
- ●絞りを一段開くと、シャッタースピードが一段速くなります(点が右下に動く)。
- 絞りまたはシャッタースピードが範囲外になるような組み合わせは 選べません(白い点)。
- ●撮影モード "P、S、A" では、この直線上の移動を簡単に行うこと ができます。
- ●この直線を平行移動して、撮影される画像の明るさを調節することを露出補正といいます。

◆適正な露出が得られないときは◆







露出補正: AEで設定された露出を基準(0)にして、明るめ(+)、暗め(-)に補正します。 オートブラケティングを使うと、"-、 0、+"の3コマを一度に撮影できます。

シャッタースピード

動きのある被写体を撮影する際に調整すると、「動きの一瞬をとらえる」、「動きを表現する」といった効果が得られます。




被写体が止まったように 撮影されます。




被写体の軌跡が撮影され ます。

絞り

調整すると、ピントの合う範囲(被写界深度)が変化します。



| 被写体の前後にもピント | が合って撮影されます。



背景がぼやけて撮影され ます。

静岫機能 撮影~設定手順

撮影シーンや仕上がりのイメージを考慮しながら設定を行います。 おおまかな流れは次のようになります。

【 撮影モードを選ぶ(➡34~38、54、55ページ) |

AUTO ピクセル、感度、FinePixカラーを除くすべての設定をカメラに任

せます。

SP 撮影シーンに適したシーンポジション(🤋 人物、 🛕 風景、🦎 スポー

ツ、 (夜景) が選べます。

P、S、A 絞り、シャッタースピードを変更し、「一瞬をとらえる」「時間の流

れをとらえる」「背景をぼかす」といった効果を得ます。

M すべての設定を調節できます。

■動画を撮影します。

2 必要に応じて、撮影機能を設定する(➡39~48ページ) □

♥ マクロ 近距離撮影で使用します。

4 ストロボ 暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。

💁 連写 連続撮影/オートブラケティング(露出補正)撮影できます。

図 露出補正 AEの露出を基準(0)として、明るく(+)または暗く(−)撮影します。

3 撮影(露出とピントを確認する→構図調整→シャッターを全押し)する



メニューを使って、さらに詳細な設定を行えます(➡27~29、49~53ページ)

以下にいくつかの設定例を示します。うまく使いこなせばこの他にも多彩な表現ができます。 いろいろと設定を変更して、どのような写真が撮れるかぜひお試しください。

| このような仕上がりにしたい | 設定例 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 被写体の動き (時間の流れ) を表現したい | モードダイヤルを "S" に合わせ、シャッタースピードを遅くします (手ブレを防ぐため三脚を使用します)。 |
| 動いている被写体が、止まっているように表現したい | モードダイヤルを "S" に合わせ、シャッタースピードを速くします。 |
| 背景をぼかしてメインの被写体を強調したい | モードダイヤルを "A" に合わせ、絞りを開きます。 |
| ピントの合う範囲を広くしたい | モードダイヤルを "A" に合わせ、絞りを絞ります。 |
| 光源によって、画像が赤みがかったり、緑がかったり するのを防ぎたい | 撮影メニューの「白バランス」で設定を変更します。 |
| シャッターチャンスを逃したくない | AUTO撮影します(使ってみよう編参照)。 |
| 被写体がアンダーまたはオーバー気味に撮影されるの を防ぎ、素材感や質感をよりはっきりと鮮やかに出し たい | 露出補正します。 背景が白っぽいとき:+、背景が黒っぽいとき:- |

■モード別使用可能機能一覧

| | 撮影モード | | SP | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|----------|-----|---|---|---|---|----|
| 機能 | | AUTO | ₹人物 | ▲風景 | * スポーツ | せ夜景 | Р | S | Α | M | X. |
| ♥ マクロ | | 0 | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | A\$ オート | 0 | 0 | × | 0 | × | × | × | × | × | × |
| | ◎ 赤目軽減 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| ♦ ストロボ | ★ 強制発光 | 0 | 0 | × | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | \$\$ スローシンクロ | × | 0 | × | × | 0 | 0 | × | 0 | × | × |
| | ፡── 赤目軽減+スローシンクロ | × | 0 | × | × | 0 | 0 | × | 0 | × | × |
| | 💁 連写 | 0 | | (|) | | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | ち オートブラケティング | × | | × | | | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| *** 進 ラ | № サイクル連写 | 0 |) 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | |
| | ➡ MEGA連写 | 0 | | ; | × | | × | × | × | × | × |
| フォーカスモー | フォーカスモード切り換え (S-AF、MF、C-AF) | | | (|) | | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| ☑ 露出補正 | | × | | > | × | | 0 | 0 | 0 | × | × |

*連写では、ストロボは使用できません。
*MEGA連写と高感度撮影は併用できません。

■モード別使用可能メニュー一覧

| | | 工場 出荷時 | AUTO | SP | Р | S | Α | М | ¥8 | |
|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|----|---|---|---|---|----|---|
| FinePix Photo | # ピクセル | | 1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| mode | ፟ 感度 | | AUTO*1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| ファインピックス フォトモード) | FinePixカラー | | F -スタン ダード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | ○ セルフター | イマー | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | Ѿ 白バランス | ス | AUTO | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | ■ AFモード | 🔼 オートエリア | センター: 固定 | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | | ₩ センター固定 | | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | | ◎ エリア選択 | | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| メニュー | [0] 測光 | [0] マルチ | | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | | [•] スポット | マルチ | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | | []アベレージ | | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | 🔁 ブラケティング | | ±1/3EV | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | S シャープ | S シャープネス | | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| | 4 ストロボ (光量補正) | | 0 | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × |

- ※1 AUTO設定できるのは AUTO のみです。
- *高感度撮影はMEGA連写と併用できません。
- *エリア選択はコンティニュアスAF(C-AF)と併用できません。

絞り、シャッタースピードの調整だけでは、適正露出が得られないときは…

明るいとき

"∭"感度を下げる


暗いとき

ストロボの使用/光量補正

"∭"感度を上げる

静止画機能 AUTO オート、SP シーンポジション

AUTO オート



モードダイヤルを "AUTO" に合わせます。 最も簡単に撮影できる撮影用途の広い撮影モード です。


SP シーンポジション



モードダイヤルを "SP" に合わせます。 撮影シーンに適した撮影モードです。

! モードダイヤルは ***、 ▲、※、 せ" までは回りません。

マクロの設定はできません。




画面で "♥、▲、、、、 U" の4種類からシーンを 選び、"▲▼" で設定します。

| | 説明 | 使用可能ストロボ |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ₹ 人物 | 人物撮影に適したモードです。 肌の色がきれいに見え、ソフトな感じに仕上がります。 | A4. • 4. S4. 8 |
| ▲ 風景 | 昼間の風景撮影に適したモードです。 建物や山など風景をくっきりと仕上げます。 | ストロボは使用できません。* |
| 🤽 スポーツ | 動体撮影に適したモードです。 高速側のシャッター優先の撮影が行われます。 | A4、4 |
| ℃ 夜景 | タ景や夜景の撮影に適したモードです。 最長約2秒のスローシャッター優先の撮影が行われます。 手ブレ防止のため必ず三脚をご使用ください。 | S\$. \$81 |

※ストロボポップアップすると (⑤) が表示されます。


P プログラムオート



モードダイヤルを "P" に合わせます。

シャッタースピード/絞り以外の各種設定ができるオートモードです。

比較的簡単にシャッター優先、絞り優先のように 撮影できます(プログラムシフト)。



プログラムシフト


"▲▼"を押すと、露出値を変えずにシャッタースピード・絞り値の組み合わせを切り換えることができます。

プログラムシフト中は、シャッタースピード、絞り値が黄色で表示されます。


- ♪プログラムシフトは次のとき自動的に解除されます。
 - 撮影モードを切り換えたとき
 - 再生モードに切り換えたとき
 - 電源が切れたとき

編

Description Supplies Supplie



モードダイヤルを "S" に合わせます。 シャッタースピードを設定できるオートモードです。 動きの一瞬をとらえる (高速)、動きを表現する (低速) などの撮影ができます。




シャッタースピード設定

- **"▲▼"**を押すとシャッタースピードを設定できます。
- ●シャッタースピードの設定 2秒~1/1000秒 1/3EVステップ
- √ 画面に表示される絞り値は、数値をまるめているため、レンズの仕様の値と一部異なる場合があります。


- ◆シャッタースピード、絞り値表示について◆ -






極端な露出オーバーの撮影シーンでは、絞り値が「赤色」で表示されます。そのときは、より高速側のシャッタースピード(~1/1000秒)に設定してください。

露出アンダー




極端な露出アンダーの撮影シーンでは、絞り値が「赤色」で表示されます。そのときは、より低速側のシャッタースピード(~2秒)に設定してください。

測光不可




被写体の明るさがカメラが測光できる明るさの範囲を超えてしまう場合は、絞り値が「F ---」と表示されます。そのときはシャッターボタンを半押しすると再測光されて、値が表示されます。

静臓 A 絞り優先オート



モードダイヤルを "A" に合わせます。 絞り値を設定できるオートモードです。 背景をぼかす (開放)、遠くまでピントを合わせる (絞る) 撮影ができます。



絞り値設定


- "▲▼"を押すと絞り値を設定できます。
- ●絞り値の設定

広角側: F2.8~F8 1/3EVステップ 望遠側: F3.2~F9 1/3EVステップ

∮ 画面に表示される絞り値は、数値をまるめているため、レンズの仕様の値と一部異なる場合があります。


◆シャッタースピード、絞り値表示について◆ -






極端な露出オーバーの撮影シーンでは、シャッタースピードが「赤色」で表示されます。そのときは、より大きい数値の絞り値に設定してください。

露出アンダー



極端な露出アンダーの撮影シーンでは、シャッター スピードが「赤色」で表示されます。そのときは、よ り小さい数値の絞り値に設定してください。


測光不可



√ストロボ強制発光に設定したときは最長シャッタース ピードが 1/60秒までになります。

被写体の明るさがカメラが測光できる明るさの範囲を超えてしまう場合は、シャッタースピードが「----」と表示されます。そのときはシャッターボタンを半押しすると再測光されて、値が表示されます。

静止画機能 M マニュアル



モードダイヤルを "M" に合わせます。 シャッタースピードと絞り値を自由に設定できる 撮影モードです。

- ●シャッタースピードの設定 2秒~1/2000秒 1/3EVステップ
- ●絞り値の設定

広角側: F2.8~F8 1/3EVステップ 望遠側: F3.2~F9 1/3EVステップ


♪ EVについては92ページをご参照ください。



シャッタースピード設定

"▲▼"を押すとシャッタースピードを設定できます。

- ₹長時間露光したときは、画像に点状のノイズが発生する ことがあります。
- ・「高速なシャッタースピード(1/2000秒)を設定して撮影すると、スミア(白いスジ)が写ることがあります (→92ページ)。
- √ 高速なシャッタースピード(1/2000秒)のときは、ストロボが発光しても暗くなることがあります。



絞り値設定


① "☑" 露出補正ボタンを押しながら、② "▲▼" を押すと絞り値を設定できます。

√ 画面に表示される絞り値は、数値をまるめているため、レンズの仕様の値と一部異なる場合があります。



画面の露出インジケーターを目安に露出を決定します。 被写体の明るさがカメラが測光できる明るさの範囲 を超えてしまう場合は、目印が+側になると露出オー バー(+が黄色表示)、-側になると露出アンダー 露出インジケーター (-が黄色表示)です。

静止画機能 ♥ マクロ(近距離)




マクロを設定すると近距離撮影ができます。 電源レバーを "o" に合わせます。

●撮影可能距離:

広角側:約0.1m~約2.0m 望遠側:約0.9m~約2.0m


●ストロボ撮影可能距離:約0.3m~約2.0m



"♥"(◀)マクロボタンを押します。画面に "♥" が表示され、近距離撮影ができます。マクロを解除するには、もう一度 "♥"(◀)マクロボタンを押します。


- ♪マクロ撮影は、次のとき自動的に解除されます。
 - モードダイヤルを "器、SP" に切り換えたとき
 - 電源が切れたとき
- ♪撮影の状況に応じてストロボの設定をしてください。
- ✔ 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします(*!◆*** 手ブレ警告が表示されているとき)。

◆マクロ撮影でストロボを使用するときは◆ -




マクロ撮影時にストロボを使用するときは、アダブターリングを外してください。アダブターリングを外さないと、画面の下部中央にカゲが写る場合があります。


撮影の目的に合わせて5種類のストロボの設定ができます。



電源レバーを"☆"に合わせます。





モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせます。



ストロボポップアップボタンを押してストロボを ポップアップします。

- ●ストロボ撮影可能距離 (AUTO 時) 広角側:約0.3m~約6.0m 望遠側:約0.8m~約5.5m
- √ 1/1000秒より高速なシャッタースピードのときは、
 ストロボが発光しても暗くなることがあります。
- ↑ストロボをポップアップしたときや、ストロボ撮影をした場合、ストロボを充電するために映像が消えて黒い画面になる場合があります。このときインジケーターランプが橙色に点滅します。






ストロボを閉めると発光禁止になります。

室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、舞台や室内競技などのストロボ光が届かない距離での撮影などに使用します。

この場合、オート白バランス(→92ページ)が働き、 周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影できます。

- ✔ 暗い場所でストロボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- ₹ 手ブレ警告については20、86ページをご参照ください。



"4"(▶)ストロボボタンを押して使用するストロボモードを選びます。

√雪のときやほこりの多い環境でストロボ撮影すると、ストロボ光が雪やほこりに反射して画像に白点が写ることがあります。ストロボ発光禁止での撮影をお試しください。

ストロボの設定は撮影モードにより制限されます (→33ページ)。



☆ オートストロボ

- 一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、ストロ ボが自動的に発光します。
- ! ストロボ充電中にシャッターを押すと、ストロボ発光せずに撮影されます。



● 赤月軽減ストロボ

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。 撮影前にストロボがプレ発光し、次に撮影のためのストロボが発光します。

撮影状況に応じてストロボが自動的に発光します。

◆ストロボ充電中にシャッターを押すと、ストロボ発光せずに撮 影されます。

- ◆赤目現象について◆ –

人物を暗いところでストロボ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、ストロボの 光が目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ス トロボを積極的にご利用ください。赤目軽減ストロボを使用するとともに、

●撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう ●なるべく近づいて撮影するなどするとより効果的です。



◆ 強制発光ストロボ

窓際や木陰などの逆光撮影、蛍光灯などの照明の下で適正な色に撮りたいときに使用します。 明るいところでもストロボ撮影が行われます。

静止画機能 4 ストロボ



\$4 スローシンクロ

スローシャッターでストロボ発光します。夜景と人物を きれいに撮影できます。手ブレ防止のため必ず三脚をご 使用ください。

●最長シャッタースピード "**し**" 夜景(SP):2秒まで

→ 赤目軽減+スローシンクロ

赤目軽減のスローシンクロ撮影です。

! 明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。

背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、"SP"モードの "℃"夜景の使用をおすすめします(➡34ページ)。

◆画面の明るさアップについて◆



薄暗いシーンの撮影 (スローシンクロ撮影など) で構図を確認するときに便利です。


● "≥" ボタンを押しながら、② "DISP" ボタンを押します。画面に "※" が表示され、被写体が明るく表示されます。

明るさアップを解除するには、もう一度**1 "2"** ボタンを押しながら、**2 "DISP"** ボタンを押します。


- ✓ この機能は撮影ごとに自動的に解除されます。
- ! この機能は構図の確認専用です。撮影する画像を明るくする機能ではありません。
- ♪ 暗闇では明るさアップを行っても、被写体の確認ができません。

編

静止画機能 💁 連写



電源レバーを"□"に合わせます。



① "鱼" 連写ボタンを押しながら、② "◀▶" を押して使用する連写モードを選びます。 "鱼" ボタンから指をはなすと決定されます。

3 [+] SO 200

P 500 \$ F5. 6

連写モードを設定(OFF以外)すると画面に選んだモードが表示されます。

💁:連写

🛼 : オートブラケティング

☆: サイクル連写**⇒**: MFGA連写

- ◆連写モードの注意◆ ----

- ●シャッターボタンを押し続けている間撮影されます。ただし、オートブラケティングは一度シャッターを切ると自動的に3コマ撮影されます。
- xD-ピクチャーカード の容量が不足すると、記録可能な枚数分撮影されます。ただしオートブラケティングは、xD-ピクチャーカードに3コマ分の空き容量がないときは撮影できません。
- ●ピントは1コマ目を撮影したときに決定され、途中で変えられません。
- ●露出は1コマ目を撮影したときに決定されますが、「MEGA連写」ではシーンに応じて自動的に変わります。
- ●シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- ●連写速度はピクセル設定によって変わることはありません。
- ●ストロボは発光禁止になり使用できません。
- ●連写、オートブラケティング、サイクル連写では、撮影後、必ず撮影結果が表示されます。画像を記録する、記録しないを選択するときは、SET-UPの撮影画像表示を"確認"にします(➡71ページ)。

💁 連写

SP P S A M



最短約0.2秒間隔で最大5コマ連写できます。 撮影すると撮影結果 (左から撮影した順序) が表示され、自動的に保存されます。

! ファイルの記録時間は最大4.2秒です(5コマ連写した場合)。

堶 オートブラケティング





- ●オートブラケティング設定値(3種類)±1/3EV、±2/3EV、±1EV
- プアンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、設定値きざみで撮影されません。
- ♪ "AUTO」、SP" の撮影モードでは使用できません。


プラケティング ±1 EV ±1/3 EV = ±1/3 EV = ±1/3 EV = ±1/3 E ±2 ±1/3 III ±0

設定値(露出幅)の変更

"MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示し、 15 "ブラケティング" (➡53ページ) の項目で設定 を変更します。

🚡 サイクル連写

MINI SP P S A M



最大40回(最短約0.2秒間隔)シャッターを切ったうちの最後の5コマを記録します。 40回に到達する前にシャッターボタンから指をはなしたときは、シャッターボタンから指をはなした直前の5コマが記録されます。

xD-ピクチャーカード の容量が不足しているときは、シャッターボタンから指をはなした直前の、記録可能な枚数分撮影されます。

■ MEGA連写 IIII



最大40コマ連写できます(最短約0.6秒間隔)。 MEGA連写では自動的にピクセル設定が "™" (1280×960)になります。


♪"SP、P、S、A、M"の撮影干ードでは使用できません。

― ◆移動している被写体にピントを合わせるには◆ ―

撮影開始ポイント@でシャッターボタンを半押ししてピントを合わせると、撮影したいポイント®で 距離が変わり、ピントの合っていない画像になることがあります。

そのときは、あらかじめ撮影したいポイント®にピントを合わせ、ピントがずれないように固定して撮影します(置きピン)。

また置きピンは、動きが速くピントを合わせにくい被写体の撮影でも有効です。




– ◆ピクセルとストロボについて◆ –

各連写を設定すると、ストロボ設定は強制的に (3) 発光禁止になります。またMEGA連写ではストロボ設定の他に、ピクセル設定が強制的に (1) になります。


ただし通常の撮影に設定し直すと、連写に設定する前に使用していたストロボ設定に再設定されます。 また、MEGA連写ではピクセル設定も、連写を設定する前のピクセル設定に再設定されます。 被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な明るさ(露出)が得られないときに使用します。



電源レバーを"0"に合わせます。



モードダイヤルを "P、S、A" に合わせます。



① "図" 露出補正ボタンを押しながら、② "◀▶" を押して設定します。

補正した側の"-"または"+"が「黄色」になります。設定中は"≧"が「黄色」で表示され、設定後は"≧"が「青色」になります。

●補正範囲: -2EV~+2EV (13段階: 1/3EVステップ)

【 "AUTO 、SP、M" の撮影モードでは使用できません。【 次のような状態では、無効になります。

"4"(強制発光)または"◎"(赤目軽減)で撮影シーンが暗いとき

モード切り換え、電源OFFでも保持されます("≧" マーク点灯)。

必要のないときは設定値を "O" にしてください。

- ◆適正な明るさを得るには◆ -

適正な明るさを得るには、撮影された写真の明暗の度合いにより露出補正を調節してください。

●被写体が白っぽく撮影される。 設定値を-(マイナス)補正にして試してく ださい。

写真全体が暗めに撮影されます。

●被写体が暗い感じに撮影される。

設定値を+ (プラス) 補正にして試してくだ さい。

写真全体が明るめに撮影されます。


■露出補正の日安

- 逆光の人物撮影: +2目盛~+4目盛(+0.7EV~+1.3EV)
- スキー場などの明るい場面や反射の強い場合:+3目盛(+1EV)
- 液晶モニター内を空の部分が大きく占める場合: +3目盛(+1EV)
- ●スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合:-2目盛(-0.7EV)
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: -2目盛(-0.7EV)


用編

応


動いている被写体を撮影するときに使用します。コンティニュアスAFを使用すると、ピントを合わせる時間を短くすることができます。



- ①電源レバーを"☆"に合わせます。
- ②モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせま す。



- フォーカスモード切り換えボタンのロックを 解除します。
- ②フォーカスモード切り換えボタンを押して、 フォーカスモードを "C-AF" に合わせます。
- 3誤操作を防ぐために、フォーカスモード切り 換えボタンをロックします。



被写体がAFフレーム全体を満たすようにねらいます。AF内の主被写体にピントを合わせ続けます。



シャッターボタンを半押し (AF/AEロック) し、 さらに全押しすると撮影されます。 ピントを合わせる時間を短くすることができます。

! AFモードは強制的にセンター固定になります (→51ページ)。


- ◆コンティニュアスAFの注意◆ -

シャッターボタンを押さなくても常にピントを合わせ続けるため、次のことにご注意ください。

- ●他のフォーカスモード(S-AF、MF)より消費電力が増加するので電池の残量に注意してください。
- ●パワーセーブを "OFF" に設定しているときは、特に電池の残量に注意が必要です。


静止画機能 マニュアルフォーカス

ピントを手動で合わせたいときに、オートフォーカス"S-AF"でピントを合わせてから使用します。マニュアルフォーカスは、任意にフォーカス設定したり、意図的にフォーカスをずらしたりしたいときにで使用ください。




電源レバーを"☆"に合わせます。

- の撮影干ードでは使用できません。
- カメラが動いてしまうとピントがずれてしまうため、三脚の使用をおすすめします。



モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせます。



- 1フォーカスモード切り換えボタンのロックを 解除します。
- ②フォーカスモード切り換えボタンを押して、フォーカスモードを "S-AF" に切り換え、被写体に合わせてシャッターを半押しします。被写体にピントが合います。
- ③フォーカスモード切り換えボタンを押して、フォーカスモードを "MF" に合わせます。フォーカス位置は被写体に固定されます。置きピン(→45ページ)の状態です。
- √ 被写体が変わった場合やズーム位置を変えた場合は②
 からやり直してください。



① "図" ボタンを押しながら、② "T"、"W"を押して画面を見ながら任意のフォーカスに設定することができます。

T:ピントを遠くに調節

W:ピントを近くに調節

静止画メニュー 撮影メニュー

[´] 撮影メニューの操作

1

"MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示します。

2 DEFENTED TO SERVICE TO SERVICE

- ① "◀▶" でメニューを選びます。 "▲▼" で設定を変更します。
- ② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



設定を有効にすると画面にアイコンが表示されま す。

♪ 撮影干ードにより設定可能な撮影メニューは変わります。

Ů セルフタイマー →50ページ

撮影者を含めた集合写真などを撮影するときに使用します。

【 】AFモード →51ページ ピントを合わせる方法を設定します。

III 白バランス ⇒52ページ

撮影時の環境、照明光に合わせ、白バランスを固定して撮影を行いたいときに変更します。

[0] 測光 →52ページ

被写体と背景の明るさが大きく異なる撮影シーンで、マルチで思いどおり測光されないときに変更します。

♣ ブラケティング **⇒**53ページ

同じ画像を露出を変えて撮影したいときに使用します。

⑤ シャープネス ⇒53ページ

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調節するときに変更します。

な ストロボ(光量補正) →53ページ

撮影目的や撮影条件に合わせて、内蔵ストロボの発光量を調節するときに変更します。

つ セルフタイマー



1



撮影者を含めた集合写真などに使用します。 セルフタイマーをONにすると、画面に"〇"が表示されます。

○:10秒後撮影

- ✓ セルフタイマーは、次のときに自動的に解除されます。
 - 撮影が完了したとき
 - モードダイヤルを切り換えたとき
 - 再生モードに切り換えたとき
 - 電源が切れたとき

2





- シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせます。
- ②半押しのまま、さらにシャッターボタンを押し込むと(全押し)、セルフタイマーが開始されます。
- ♪ AF/AEロック撮影も可能です (➡21ページ)。
- ✓ レンズの前に立ってシャッターボタンを押さないでください。ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。

3

セルフタイマーランプが点灯したのち点滅に変わり、撮影されます。

✔ 開始したセルフタイマー撮影は、"BACK" ボタンを押すと解除できます。

■セルフタイマーランプ表示

⑤ 5秒間点灯→5秒間点滅

4



撮影されるまでの間、画面にカウントダウン(秒 読み)表示されます。

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されます。

編

[]AFモード 🕪 🕟 🕟



エリア選択

画面内でピントを合わせる位置を変えることができます。三脚に固定して構図を決めてから、ピントを合わせる位置を変えるときなどに使用します。

センター固定

画面中央でピント合わせを行います。

オートエリア


AFモードの選択は、フォーカスモードが S-AF(⇒17ページ)で、撮影モードがP、 S、A、Mのときにのみ可能です(⇒33ページ)。 シャッターボタンを半押しすると、画面中央付近の コントラストが高い被写体を自動認識し、ピントを 合わせた被写体にAFフレームが表示されます。

! 主被写体をとらえにくいときは、フォーカスを "センター 固定" にし、AF/AEロック(→21ページ)をお使いください。



センター固定

画面中央でピント合わせを行います。AF/AEロック撮影(➡21ページ)を併用すると便利です。



エリア選択

"⊕"(ターゲットポイント)を"▲▼◀▶"で、ピントを合わせたい位置に移動します。

画面内で7×7の49点の中から任意の位置をピント合わせの点として設定が可能です。



ターゲットポイントを移動した位置にAFフレームが表示されます。

通常どおり撮影します。

AFフレームを再度移動するときは、メニューの "[]" AFモードから "極エリア選択" を選んでく ださい。

№ 白バランス





撮影時の環境、照明光に合わせ、白バランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。 AUTO時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しい白バランスにならない場合があります。その場合は光源に合わせた白バランスを選択してください。白バランスについては92ページをで参照ください。

AUTO:自動調整

(光源の雰囲気を残した撮影)

:晴れた屋外での撮影:日陰での撮影

*ストロボ発光時の白バランスはストロボ用の設定になりますので、意図した撮影の場合ストロボを発光禁止(➡40ページ)にしてください。

♪撮影環境 (光源など) によって多少色味が変わる場合があります。

[O] 測光





被写体と背景の明るさが大きく異なる撮影シーンで、マルチで思いどおり測光されない場合に使用します。

[]アベレージ:画面全体を平均して測光します。

[•] スポット : 画面中央部(約6.25%)の露出 が最適になるように測光します。

[⊙] マルチ : 自動で場面を判別し、露出が最

適になるように測光します。

【* "AUTO 、SP、☆"の撮影モードではマルチに固定されています。

- ◆次のような被写体のとき効果があります◆ -

●アベレージ

構図や被写体により露出が変化しにくい特長があります。白や黒などの服を着た人物や、風景の撮 影などに有効です。

●スポット

明暗差の大きい被写体で、ねらったものに正確に露出を合わせたいときに有効です。

●マルチ

シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で適正な露出が得られます。通常はマルチの使用をおすすめします。

編

「 🖥 ブラケティング

P S A M

1



同じ画像を露出を変えて撮影したいときに使用し ます。

自動的に設定値きざみで適正、オーバー、アン ダーの露出で3コマ連続して撮影します。

- ●設定値:3種類
 - (±1/3EV、±2/3EV、±1EV) EVについては92ページをご参照ください。
- ₹アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、設定値きざみで撮影されません。
- ♪ ストロボ撮影はできません。
- ♪ 必ず3コマの画像が撮影されます。ただし、xD-ピクチャーカードに3コマ分の空き容量がない場合は撮影できません。

ブラケティングの露出の値を設定後、 **① " □"** ボタンを押しながら、 **② " ■ D"** を押して " **□"** を選びます。

P S A M

S シャープネス



輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調 節するときに使用します。

ハード :輪郭を強調します。

建物、文字などを鮮明にしたい撮影に

最適です。


ソフト :輪郭をソフトにします。

人物などソフトにしたい撮影に最適です。

ノーマル:通常の撮影に最適なシャープネス処理

をします。

4 ストロボ(光量補正)




P S A M

光量補正は撮影目的や撮影条件に合わせて、内蔵 ストロボの発光量のみを変えられます。

●補正範囲: ±2段階: -0.6EV~+0.6EV

(5段階:約0.3EVステップ)

- √ 被写体条件および撮影距離などによっては、光量補正の 効果が得られない場合があります。
- √ 1/1000秒より高速なシャッタースピードを設定した ときは、暗く撮影されることがあります。



モードダイヤルを "≌" に合わせます。 音声付き動画が撮れるモードです。

- ●撮影形式: Motion JPEG形式モノラル音声付き
- ●ピクセルサイズ: 320×240ピクセル
- ●フレームレート:30フレーム/秒
- ✓ xD-ピクチャーカードの空き容量によっては、一回の撮影時間が短くなることがあります。
- √ 動画は xD-ピクチャーカード に記録しながら撮影するため、突然電源が切れる (電池カバーを開ける、AC パワーアダプターの抜き差し) と正常に保存処理できません。

本機以外のカメラでは再生できない場合があります。

■ xD-ピクチャーカード 標準記録時間

*新しい xD-ピクチャーカード をカメラでフォーマットした状態の撮影可能時間です。

| | ピクセル:20(30フレーム/秒) |
|-----------------|-------------------|
| DPC-16 (16MB) | 26秒 |
| DPC-32 (32MB) | 54秒 |
| DPC-64 (64MB) | 1分49秒 |
| DPC-128 (128MB) | 3分39秒 |
| DPC-256 (256MB) | 7分19秒 |
| DPC-512 (512MB) | 14分39秒 |



画面に撮影可能時間と"**◯置**スタンバイ)"が表示されます。


【音声が同時に記録されるので、指などでマイク (→7ページ)をふさがないようご注意ください。



撮影を開始する前に"W"、"T"でズームします。撮影中はズームできませんので、必ず撮影前に行ってください。

- ●光学ズーム焦点距離(35mmカメラ換算) 約37mm~約370mm相当 最大ズーム倍率 10倍
- ●撮影可能距離


広角側:約0.9m~無限遠望遠側:約2.0m~無限遠



シャッターボタンを全押しすると撮影が開始され ます。


- √撮影前の画面と動画記録中の画面は明るさや色などが異なる場合があります。
- ♪ シャッターボタンを押し続ける必要はありません。

シャッターボタンを全押しすると、ピントは固定されますが、露出・白バランスはシーンに応じて自動的に変化します。



撮影中は、画面右上に残り時間をカウントダウン 表示します。


- ! 動画撮影中に被写体の明るさが変化すると、レンズ動作音が記録されることがあります。




撮影中にシャッターボタンを押すと撮影を終了し、xD-ピクチャーカードへ記録します。

√撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけ xD-ピクチャーカードへ記録されます。

| 軽モード 🎥 動画再生



- ①電源レバーを "▶" に合わせます。
- 2 "◀▶" で動画ファイルを選びます。
- √ マルチ再生では動画再生できません。"DISP" ボタンで 1コマ再生にしてください。
- "≌" のアイコン付きで表示されます。




- ●動画ファイルは"▼"を押すと再生されます。
- ②画面に再生時間とバーが表示されます。
 - ♪ スピーカーをふさがないでください。
- ✔ 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや、 黒い横スジが入ることがありますが故障ではありませ ん。

■動画再牛操作方法

| ■ 勤 <u>□ 竹 工</u> 沫 [| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|
| | 操作 | 説 明 | | |
| 再生/一時停止 | | 再生を開始します。再生が終わると自動的に停止します。再生 中は一時停止します。 | | |
| 停止 | | 再生を停止します。 ※停止中に ・◀▶・ で次のファイルに送られます。 | | |
| 早送り/巻き戻し | | 再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。 | | |
| コマ送り | 一時停止中 | ー時停止中に "◀" または "▶" を押すたびに l コマずつ送られます。 | | |

◆動画ファイルの再生について◆ —

本機以外で記録した動画ファイルは再生できない場合があります。



- ●電源レバーを "▶" に合わせます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。

誤ってコマ (ファイル) を消去すると、元に戻せません。ご注意ください。消去したくない重要なコマ (ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

"◀▶"で"亩"消去を選びます。

全コマ

プロテクトされていないすべてのコマ(ファイル) を消去します。消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

1コマ


選んだコマ(ファイル)だけを消去します。

⇒戻る

消去せずに再生に戻ります。

- ① "▲▼" で "1コマ" か "全コマ" を選びます。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押します。

再生メニュー 亩 消去 1コマ、全コマ



1コマ

- ① "◀▶" で消去するコマ (ファイル) を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル)を消去します。

続けて消去するには **1** 2 を繰り返します。 消去を終えるには "BACK" ボタンを押します。

プロテクトされたコマは消去できません。プロテクトを 解除してから消去してください(→59ページ)。



全コマ

"MENU/OK" ボタンを押すとすべてのファイル を消去します。

- √全コマ消去中に "BACK" ボタンを押すと処理を中止できます。
- プロテクトされたコマは消去できません。プロテクトを 解除してから消去してください(→59ページ)。

"(<u>■予約があります</u>)"が表示された場合、ファイルを消去するには "MENU/OK" ボタンをもう一度 押します。


◆操作を途中でやめたいときは◆ -



全コマ消去を中止したいときは "BACK" ボタンを押してください。プロテクトされていないコマ(ファイル)の中で、いくつかのコマ(ファイル)が消去されずに残ります。

② すぐに中止した場合でも、いくつかのコマ(ファイル)は消去されます。

両生メニュー Om プロテクト 設定/解除、全コマ設定、全コマ解除



- ●電源レバーを "▶" に合わせます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。

プロテクトとは、コマ(ファイル)を誤って消去しないように設定することです。ただし "フォーマット" するとすべての画像が消去されます (➡72ページ)。

"◀▶" で "On" プロテクトを選びます。

全コマ解除

すべてのコマ (ファイル) のプロテクトを解除します。

全コマ設定

すべてのコマ(ファイル)をプロテクトします。

設定/解除

選んだコマ(ファイル)だけをプロテクトしたり、 解除したりします。



- ① "▲▼"で"設定/解除"、"全コマ設定"か"全コマ解除"を選びます。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押します。




設定

- ① "◀▶" でプロテクトするコマ (ファイル) を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル)をプロテクトします。

続けてプロテクトするには 1 2 を繰り返します。 プロテクトを終えるには "BACK" ボタンを押し ます。

両生メニュー Oπ プロテクト 設定/解除、全コマ設定、全コマ解除



解除

- ①"◀▶"でプロテクトしたコマ(ファイル)を選びます。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押すと表示中のコマ (ファイル) のプロテクトを解除します。



全コマ設定

"MENU/OK" ボタンを押すとすべてのコマ (ファイル) をプロテクトします。



全コマ解除


"MENU/OK" ボタンを押すとすべてのコマ (ファイル) のプロテクトを解除します。

◆操作を途中でやめたいときは◆




撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ 解除の設定に時間がかかる場合があります。

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は "BACK" ボタンを押してください。その後、全コマ設定、全コマ解除をし直す場合は、59ページの1から操作し直してください。




- ●電源レバーを "▶" に合わせます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。


- ♪オートプレイ中はパワーセーブしません。
- √ 動画は自動的に再生が始まります。再生が終わると次の コマに進みます。



"◀▶"で"♂"オートプレイを選びます。



- ① "▲▼"を押して自動再生の間隔と画像の切り換えかたを選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。画像が自動 的にコマ送りされて再生されます。
- ✔ "DISP" ボタンを1回押すと、画面に再生コマNO.が表示されます。
- ♪途中でやめる場合は "BACK" ボタンを押してください。




静止画に最長30秒間のボイスメモを付けることができます。

●録音形式: WAVE(➡92ページ) PCM記録形式

音声ファイルサイズ:約480KB(30秒録音時)

- ①電源レバーを "▶" に合わせます。
- ②"◀▶"でボイスメモを付けたい画像(静止画) を選びます。




- ① "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示します。
- ②"◀▶"で"鄤"ボイスメモを選びます。
- 3 "MENU/OK" ボタンを押します。

.プロテクトをれています」。が表示された場合はプロテクトを解除してください。



画面に "(録音スタンハイ)" と表示されます。 "MENU/OK"ボタンを押すと録音が開始されます。





録音中は画面に残り時間が表示され、セルフタイマーランプが点滅します。

残り時間が5秒になると、セルフタイマーランプが早く点滅します。


♪途中で完了する場合は "MENU/OK" ボタンを押してく ださい。 30秒間録音すると画面に"録音整了"と表示されます。

記録する場合: "MENU/OK" ボタンを押します。 再録音する場合: "BACK" ボタンを押します。


◆すでにボイスメモがあるときは◆



ボイスメモ付きの画像を選んだときは、再録音する かどうか選択画面が表示されます。



- ①電源レバーを "▶" に合わせます。
- ② "◀▶" でボイスメモ付き画像ファイルを選びます。
- √ マルチ再生ではボイスメモ再生できません。
 "DISP" ボタンで1コマ再生にしてください。
- "●" のアイコン付きで表示されます。



- ① "▼" を押すと再生されます。
- ②画面に再生時間とバーが表示されます。
- ② 音が聴き取りにくい場合は、音量調節をしてください (→69ページ)。



スピーカーをふさがない でください。

■ボイスメモ再生操作方法

| ■ハイスクモ丹土朱TF刀広 | | | | | |
|---------------|----|---------------------------------------------|--|--|--|
| | 操作 | 説 明 | | | |
| 再生 | | 再生が終わると自動的に停止します。 | | | |
| 一時停止/解除 | | 再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 | | | |
| 停止 | | 再生を停止します。 ※停止中に"◀▶"を押すと次のファイルに送られます。 | | | |
| 早送り/巻き戻し | | 再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。 ※一時停止中は操作できません。 | | | |

◆再生できるボイスメモファイルについて◆ -


本機で記録したボイスメモファイル、弊社製デジタルカメラで xD-ピクチャーカード に記録した30 秒以内のボイスメモファイルが本機で再生できます。

応

Fフォトモート 甦 凸 プリント予約 (DPOF) について




DPOF (ディーポフ) とはDigital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数などの指定情報を xD-ピクチャーカード などに記録するときの形式です。



- DPOF対応デジタルカメラ (本機) では上記の情報をカメラの操作で xD-ピクチャーカード に記録することができます。
- DPOF情報を記録した xD-ピクチャーカード を、フジカラーデジカメプリントサービス (FDiサービス) 取り扱い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受けられます。
- DPOF対応プリンターでは、DPOF情報があれば、指定コマ (画像ファイル) を指定枚数だけ自動的にプリントできます。


Fフォトモード 甦 □ プリント予約(1コマ設定、解除)




- ①電源レバーを"▶"に合わせます。
- ②"F"ボタンを押します。



"◀▶"で "♣" プリント予約を選びます。





- ① "▲▼"で "日付あり設定"か "日付なし設定"を 選びます。 "日付あり設定"にすると、プリントに日付が印字されます。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押します。


◆他の機種でプリント予約が設定してあるとき◆ -



他の機種でプリント予約されたコマ (ファイル) がある場合は "(国予約再設定 O K ?)" と表示されます。 "MENU/O K" ボタン (または " F" ボタン) を押すと、すでにプリント予約された設定はすべて消去されます。新たにプリント予約をやり直す必要があります。

♪ "BACK" ボタンを押すと設定を変更しません。

編




● "◆▶" で設定するコマ(ファイル)を選びます。
 ②プリントするコマ(ファイル)に "▲▼" でプリント枚数を99枚まで設定できます。プリントしないコマ(ファイル)は、プリント枚数を0枚に設定します。

続けて設定するには、 12を繰り返します。

- √ 同一 xD-ピクチャーカード 内で999コマの画像にプリント予約できます。
- ♪動画とCCD-RAWはプリント予約できません。

設定中に"BACK"ボタンを押すと、新規設定がすべてキャンセルされます。すでにプリント予約されていたときは、修正のみキャンセルします。



設定が終了したら必ず "MENU/OK" ボタンを押します。

"BACK" ボタンを押すとプリント予約されません。


Fフォトモード 甦 Z 予約全解除

- 1 O C CEVERAL DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION
- 1 電源レバーを "▶" に合わせます。
- 2"F"ボタンを押します。


- ① "◀▶" で "△" 予約全解除を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。




実行を確認する画面が表示されます。 プリント予約をすべて解除するには"MENU/OK" ボタンを押します。



- ●電源レバーを "□、下"のいずれかに合わせます。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。



- "◀▶" で "勁" 各種設定を選び、"▲▼" で "※ EVF/LCD" または "音量" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。



- ① "◀▶"で液晶モニターの明るさまたは音量を 調節します。
- ② "MENU/OK" ボタンを押して設定します。

- ◆各種設定のメニュー項目について◆ –

"۱」"各種設定のメニュー項目は"ロ"、"☆"、"▶"のモードにより変わります。

● "宀" 静止画撮影モード



● "器" 動画撮影モード






SET-UP(セットアップ)

■SET-UPメニュー一覧

| 項目 | 表示 | 工場出荷時 | 内 容 |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮影画像表示 | ON/OFF/確認 | ON | 撮影後にプレビュー画面 (撮影結果) を表示するかどうか設定できます。詳しくは71ページ参照。 |
| パワーセーブ | 2分/5分/OFF | 2分 | 何も操作していないときに消費電力を抑え、その後、自動的に電源を切るかどうか設定できます。詳しくは72ページ参照。 |
| フォーマット | 実行 | ı | すべてのファイルを消去します。詳しくは72ページ参照。 |
| ∌ ビープ | OFF/1/2/3 | 2 | 操作したときの音量を設定できます。 |
| ♪ シャッター | OFF/1/2/3 | 2 | シャッターをきるときの音量を設定できます。 |
| 日時設定 | 設定 | - | 日付、時刻を修正できます。詳しくは11ページ参照。 |
| □₹N0. | 連番/新規 | 連番 | コマNO.を連番にするか新規にするかを設定します。詳しくは 73ページ参照。 |
| USB 設定 | ■⇔/ôPC | = | バソコンに接続したとき "□〜" カードリーダー/ "♠PC" PCカメ ラのどちらで使用するかを選択します。詳しくは75ページ参照。 |
| CCD-RAW | OFF/ON | OFF | 画質をCCD-RAWに設定します。カメラで画像処理を行わない ためパソコンで画像処理を行う必要があります。 |
| 言語/LANG. | 日本語/ENGLISH/ FRANCAIS/DEUTSCH/ ESPAÑOL/中文 | 日本語 | 液晶モニターに表示する言語を設定できます。 |
| ビデオ出力 | NTSC/PAL | NTSC | ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを設定します。 日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。 |
| 充電池放電 | 実行 | _ | ニッケル水素電池を放電します。詳しくは84ページ参照。 |
| ∆ リセット | 実行 | _ | 日時設定、言語/LANG、ビデオ出力以外のすべての設定を工場 出荷時設定にリセットします。 [*] ▶ * を押すと確認画面が表示さ れるので、リセットするには *MENU/OK* ボタンを押します。 |

🏻 セットアップ画面の操作



- ① "MENU/OK" ボタンを押してメニューを表示 します。
- 2 "◀▶" で "勁" 各種設定を選び、"▲▼" で "SET-UP" を選びます。
- MENU/OK" ボタンを押しSET-UP画面を 表示します。
- **4 "▲▼"** で項目を選び、**"◀▶"** で設定を変更しま
- ⑤変更後 "MENU/OK" ボタンを押して決定します。
- ✓ 電池を交換するときは必ず電源を切ってください。電源を切らずに電池カバーを開けたりACパワーアダプターを抜くと、各種設定が工場出荷設定に戻ることがあります。
- ぴ "フォーマット、日時設定、充電池放電、は "▶" を押します。

撮影画像表示



撮影後に撮影結果を表示するかしないか設定でき ます。


- ♪ MEGA連写時は、撮影結果が表示されません。
- ∮連写、サイクル連写では、"OFF"に設定しても一定時間表示され、自動的に記録されます。

ON :撮影結果が約2秒間表示され、自動的に記録されます。

OFF:撮影結果は表示されず、自動的に記録されます。

確認:撮影結果がプレビュー(画像の確認)され、記録するか、記録しないかを選べます。

●記録する : "MENU/OK" ボタンを押します。 ●記録しない: "BACK" ボタンを押します。 また、プレビューズームが可能です。



プレビューズーム

設定が "確認" のとき、画像を拡大して細部の確認ができます。

- **1** "W"、"T" でズームします。
- ② "▲▼◀▶" で見える範囲を移動できます。

プレビューではトリミング保存はできません。予告ズーム(→25ページ)と操作は同じです。



連写時のプレビュー(画像の確認)

設定が "確認" のとき、連写、サイクル連写では 画像を確認できます。ただしプレビューズームは できません。

- ① "◀▶" で画像を確認できます。
- 2 "MENU/OK" ボタンを押すとすべてを記録します。
- ♪ "BACK" ボタンを押すとすべてを記録しません。


SET-UP(セットアップ)

パワーセーブ(省電力設定)



本機能を有効にすると、約30秒間操作をしないと一時的に画面などを消し、消費電力を抑えます(インジケーターランプ[緑]が1秒おきに点滅)。その後、しばらく放置(2分間または5分間)すると自動的に電源が切れます。電池の駆動時間をできるだけ長くしたいときに使用します。

! オートプレイ、USB接続時はパワーセーブは無効になります。




インジケーターランプ [緑] が1秒おきに点滅しているときに、シャッターボタンを半押しすると、撮影可能状態に復帰します。素早く撮影可能になるので便利です。

♪シャッターボタン以外のボタンでも復帰できます。

セットアップと再生モードでは、液晶モニターを自動的に消す機能は無効になりますが、しばらく放置(2分間または5分間)すると自動的に電源が切れます。

◆再度電源を入れるには◆



パワーセーブで電源が切れたときは、いったん電源 を切ってから、再び電源を入れると使用できるよう になります。

フォーマット




すべてのファイルを消去します。

プロテクトされているファイルも消去されます。 xD-ピクチャーカード をカメラ用に初期化します。 消去したくない重要なファイルは、パソコンなど にコピーしてください。

- ① "◀▶" で "実行" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すとすべてのファイルが消去され、 xD-ピクチャーカード が初期 化されます。

" フォーマットされていません 」" が表示された場合は、86ページを参照し対処してください。

コマNO.(コマNO.記憶)



A、Bともにフォーマットされた xD-ピクチャー カード を使用した場合

連番:最後に使用した xD-ピクチャーカード の 「最終ファイルNo. Iから続けて撮影

新規: xD-ピクチャーカード ごとに「ファイル No. 0001」から撮影

"連番"は、パソコンなどに画像を取り込んだとき にファイル名が重複しないので、ファイルの管理 に便利です。

- ♪ "□リセット" を実行した場合、コマNO.の設定("連番") または "新規") は "連番" になりますが、コマNO.自体は リセットされません。
- ✔記憶した「最終ファイルNo.」より、大きいファイルNo. の画像が xD-ピクチャーカード にあった場合、大きい ファイルNo.の続きから撮影されます。



画像を再生するとファイルNo.を確認できます。 画面の右上の7けたの数字のうち下4けたがファ イルNo.で、上3けたはフォルダーNo.です。

- 切ってから電池カバーを開けてください。電源を切らず に電池カバーを開けると、コマNO.の連番が機能しな いことがあります。
- ♪ファイルNo.は0001から9999までで、それを超える とフォルダーNo.が1つ繰り上がります。最大で999-9999までカウントされます。
- ✓他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場 合があります。
- ♪ "□¬NO.の上限です」"が表示されたときは86ページを参 照してください。

CCD-RAW

CCD-RAWを "ON" 設定するとカメラで信号処理 (CCDから読み出されたデータを画像として 再構成する作業)を行わないため、パソコンで画像を再構成する必要があります。 付属のRAW FILE CONVERTER LE を用いて、パソコンで処理してください。RAW FILE


CONVERTER LEを使って変換することにより、簡単にTIFF形式の写真を作ることができます。 ※画像を再構成するには、パソコンにFinePixViewer(同梱CD-ROM)がインストールされている必要があります。

■CCD-RAW使用時は以下の機能を使用することができません。

| 撮影時 | デジタルズーム、連写、ファインピックス フォトモード(ピクセル、感度(800)、FinePix カラー)は使用できません。 |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 再生時 | 解像度が "M" (1280×960) の再生になります。 再生ズームは最大8倍までになり、トリミング保存できません。 |


テレビに接続する、ACパワーアダプターを使う(別売)

テレビに接続する



カメラとテレビの電源を切ります。カメラの "A/V OUT(音声/映像出力)" 端子に専用A/V ケーブル(付属品)のプラグを接続します。

✓ コンセントが近くにある場合は、ACパワーアダプター AC-5VH (別売) を接続することをおすすめします。




テレビの映像入力端子にピンプラグを接続し、カメ ラとテレビの電源を入れて通常どおり再生を行っ てください。

√ テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参照 ください。

ACパワーアダプターを使う(別売)

必ず、弊社製「ACパワーアダプター AC-5VH」をお使いください(⇒80ページ)。 パソコンへ撮影した画像などを転送するなど、電源が切れては困るときに使用します。また、 電池の消耗を気にせず撮影、再生することができます。

✔ ACパワーアダプターの接続および取り外しは、カメラの電源が切れているときに行ってください。 カメラの電源が一時的に切れるため、撮影中の画像、動画は記録されません。また、xD-ピクチャーカードの 破損やパソコン接続時誤動作の原因になります。



カメラの電源が切れていることを確認します。 ACパワーアダプターの接続プラグを"DC IN 5V" 端子に奥まで差し込み、次に電源コンセントに差 し込みます。

- 弊社専用品以外をご使用になった場合の不具合は保証いたしかねます。
- ACパワーアダプターについてのご注意は83ページをご 参照ください。

編

パソコンと接続する

USB接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続する前に、同梱のCD-ROMを使ってパソコンにソフトウェアをすべてインストールする必要があります。インストールする前にカメラをパソコンに接続すると正常に接続できなくなる場合があります。

別冊のソフトウェア取扱ガイドをご覧になって、正しくソフトウェアをインストールしてください。



カードリーダー機能について

xD-ピクチャーカード から簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェース接続により、高速にファイル転送が行えます(➡76ページ)。


PCカメラ機能について

インターネット接続されたパソコン同士でテレビ電話("PictureHello")が楽しめます(→77ページ)。

- √ テレビ電話("PictureHello")はMacintoshに対応していません。
- Mac OS X (Classic環境を含む)では、PCカメラ 機能を利用できません。

パソコンと接続する

カードリーダー接続方法




- 撮影した xD-ピクチャーカード をカメラにセットします。ACパワーアダプターの接続プラグを "DC IN 5V" 端子に差し込み、次に電源コンセントに差し込みます。
- ②電源レバーを回して、電源を入れます。
- ③SET-UPの "USB設定" を "□⇒" にします (⇒70ページ)。
- ④電源レバーを回して、電源を切ります。
- 2 USB端子 (mini-B) DC IN 5V 端子 USB端子 バソコン
- パソコンの電源を入れます。
- ②USBケーブル (mini-B) でカメラとパソコンを接続します。
- ③カメラの電源を入れます。

カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所定の手順で行ってください(→78ページ)。

Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完了しているとドライバの設定が自動的に行われますので、そのままお待ちください。

- *パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。
- ♪ Windows XPおよびMac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です(➡別冊のソフトウェア取扱ガイド)。
- ✓ USBケーブル (mini-B) は向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

カメラの動作




- カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタイマーランプが点滅し、インジケーターランプが急/榜に交互点滅します。
- ●画面には"(□与カードリーダー)"と表示されます。
- USB接続時はパワーセーブしません。
- ✓ 通信中はUSBケーブルを取り外さないでください。取り外しかたについては、78ページをご参照ください。

PCカメラ接続方法



ACパワーアダプターの接続プラグを"DC IN 5V" 端子に差し込み、次に電源コンセントに差し込みます。

- ●電源レバーを回して、電源を入れます。
- ②SET-UPの "USB設定" を "♠PC" にします (♠70ページ)。
- ❸電源レバーを回して、電源を切ります。
- ♪ 通信中に電源が切れると、xD-ピクチャーカード 内の ファイルを破壊する可能性があります。



- ①パソコンの電源を入れます。
- ②USBケーブル (mini-B) でカメラとパソコンを 接続します。
- ③カメラの電源を入れます。

カメラを取り外すとき、電源を切るときは、必ず所 定の手順で行ってください(→78ページ)。

Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完了しているとドライバの設定が自動的に行われますので、そのままお待ちください。

*パソコンがカメラを認識しない場合は、ソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。

▼USBケーブル (mini-B) は向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

カメラの動作


- パソコンに接続するとズーム位置は固定されます。あらかじめズームボタンで使用する画角 にあわせてからパソコン接続してください。
- 画面には " **△**PCカメラ " と表示されます。
- ●USB接続時はパワーセーブしません。
- **②** USB設定を [™] PC[™] PCカメラにして電源を入れると、液晶モニターやテレビの画面の色味が変わることがあります。
- √接続中はUSBケーブルを取り外さないでください。取り外しかたについては、78ページをご参照ください。

「パソコンと接続を切るには(必ず行ってください)

↑ カメラを利用しているアプリケーション (FinePixViewerなど)をすべて終了します。

カードリーダー接続の場合は、2に進みます。PCカメラ接続の場合は、3に進みます。

 $\mathbf{2}$ カメラの電源を切る前の作業を行います。この手順はご使用のOS (パソコン) によって違います。



インジケーターランブが緑色に点灯していること (パソコンと通信していないこと) を確認します。

√パソコンで "コピー中" の表示が消えても、カメラと通信中の場合があります。必ずカメラのインジケーターランブが緑色に点灯していることを確認してください。

Windows 98/98 SE

パソコンでの操作は必要ありません。

Windows Me/2000 Professional/XP

①マイコンピュータの中の"リムーバブルディスク"アイコンを右クリックし、取り出しをクリックします。この操作はWindows Meのみ必要です。



タスクバー上の取り外しアイコンを左ク リックします。



- *Windows Meの画面です。
- ③下図のメニューが表示されますので、メニュー上をクリックします。

USB ディスク - ドライブ (G:) の停止

- *Windows Meの画面です。
- (4) "ハードウェアの取り外し" ダイアログが表示されますので、[OK] ボタンかクローズボタンをクリックしてください。

Macintosh

デスクトップの"リムーバブルドライブ"アイコンを、ゴミ箱にドラッグ&ドロップします。




✓ ゴミ箱にドラッグ&ドロップすると、カメラの 画面に "(取り外LOK)" と表示されます。

3 カメラの電源を切り、USBケーブル (mini-B) を取り外します。

システムアップ機器 (別売) (平成15年8月現在)

▶別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。



その他 別売アクセサリーの紹介 (平成15年8月現在)

▶使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書 | をご覧ください。

※最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。

http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/

※価格はメーカー希望小売価格、消費税別です。

●イメージメモリーカード(xD-ピクチャーカード)

• DPC-128 (128MB) • DPC-256 (256MB)

以下の種類がお使いいただけます。

- DPC-16 (16MB)
 - DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-512 (512MB)



※すべてオープン価格

●ACパワーアダプター AC-5VH

長時間の撮影・再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100~240V、50/60Hz対応)



●充電式 ニッケル水素電池2100 (HR-AA)

高容量の単3形ニッケル水素電池です。

4本パック「型名 HR-AA 4B D」をお買い求めください。

充電式ニッケル水素電池2100は、充電式ニッケル水素電池1700を使用した場合に比べ て、撮影枚数が約2割増えます。

※4本パック HR-AA 4B D 1,980円

●ニッケル水素/ニカド急速充電器デジチャージ(FNW-D)

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2100」4本を約230分で充電できます。同時に4本までのニッケル水素/ニカド電池の充電が可能です。 海外でも使用可能な電圧(AC100V~240V)、周波数(50/60Hz)対応です(各国のプラ



※4,500円

グに対応した変換プラグは別途用意してください)。 ●ソフトケース SC-FXS5

ポリエステル製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃か らカメラを保護します。

※3,000円

■イメージメモリーカードリーダー DPC-R1

イメージメモリーカード (**xD-ピクチャーカード** 、スマートメディア) からパソコンに、 簡単に画像の読み出し、書き込みができます。 USBインターフェースにより高速なファ イル転送を行います。



●iMac、iBookおよびUSBインターフェースを標準装備するPower Macintosh (Mac OS 8.6~9.2/X(10.1.2~10.1.5))



※オープン価格

●PCカードアダプター DPC-AD

xD-ピクチャーカード あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠したPCカード (TYPE II) として使えます。2種類のメディアのう ちどちらか一方を使用できます。

Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP

Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5)

※オープン価格

●コンパクトフラッシュ™カードアダプター DPC-CF

xD-ピクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュmカード (TYPE I) として使用 できます。

- Windows 95/98/98 SE/Me/2000 Professional/XP
- Mac OS 8.6~9.2/X (10.1.2~10.1.5)



※オープン価格

■xD-ピクチャーカード™USBドライブ DPC-UD1

xD-ピクチャーカード 専用の小型カードリーダーです。USBポートに差し込むだけでデー タの読み込み、書き込みが可能です。(Windows 98/98 SEを除いてドライバーのイン ストールが不要です。)

Windows 98/98 SF/Me/2000 Professional/XP

Mac OS 9.0~9.2/X (10.0.4~10.2.6)



※オープン価格

パソコンで動画再生をするには、QuickTime3.0以降のソフトウェアまたはDirectX8.0ランタイム (Windowsの場合)が必要です。また、動画ファイルをハードディスクにコピーしてから再生してくだ さい。

コンバージョンレンズ (別売)の紹介

ワイドコンバージョンレンズWL-FX9 ブラックバージョン

レンズのF値を変えずに焦点距離を0.79倍(広角:29mm相当)に変換します。

●ワイドコンバージョンレンズ仕様

倍率:0.79倍 レンズ構成:3群3枚 撮影範囲:約0.9m~無限遠

外形寸法: ϕ 70mm×32mm 質量:約185g 付属品:レンズキャップ (前後)、レンズポーチ

- √ 広角側でご使用ください。望遠側ではゆがみのあるピントの合っていない画像になります。
- ♪ ワイドコンバージョンレンズ使用時はストロボを併用できません。
- √アダプターリングを取り付けると市販のフィルター(φ55mm)を取り付けられますが、2枚以上重ねて使用しないでください。



矢印方向にねじ込んで取り付けます。

ワイドコンバージョンレンズWL-FX9(シルバー)

レンズのF値を変えずに焦点距離を0.79倍(広角:29mm相当)に変換します。

●ワイドコンバージョンレンズ仕様

倍率: 0.79倍 レンズ構成: 3群3枚 撮影範囲: 約0.9m〜無限遠 外形寸法: φ70mm×32mm 質量: 約185g 付属品: アダプターリングAR-FX9、レンズキャップ(前後)、レンズポーチ

- ! 同梱のアダプターリング (FinePix4900z/6900z/S602用) はご使用できません。
- √ 広角側でご使用ください。望遠側ではゆがみのあるピントの合っていない画像になります。
- ♪ ワイドコンバージョンレンズ使用時はストロボを併用できません。
- アダプターリングを取り付けると市販のフィルター (φ55mm)を取り付けられますが、2枚以上重ねて使用しないでください。

テレコンバージョンレンズTL-FX9 ブラックバージョン/ テレコンバージョンレンズTL-FX9(シルバー)

レンズのF値を変えずに焦点距離を1.5倍(望遠:555mm相当)に変換します。

●テレコンバージョンレンズ仕様

倍率:1.5倍 レンズ構成:3群3枚 撮影範囲:約5m~無限遠 外形寸法: φ65mm×55mm 質量:約100g 付属品:レンズキャップ(前後)、レンズポーチ

- ♪ 望遠側でご使用ください。広角側ではケラレが生じます。
- ♪ テレコンバージョンレンズ使用時はストロボを併用できません。
- アダプターリングを取り付けると市販のフィルター(φ55mm)を取り付けられますが、2枚以上重ねて使用しないでください。



矢印方向にねじ込んで取り付けます。

使用上のご注意

▶ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

■避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- ●雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ●直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- ・油煙や湯気の当たるところ
- ●強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ●防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

■冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂が かからないようにしてください。また、水でぬれた場所の 上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に 入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくな ることもあります。

■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと(結露)があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、火**ロピクチャーカード**に水滴がつくことがあります。このようなときは x**Dピクチャーカード**を取り出し、しばらくたってからお使いください。

■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、電池、xD-ピクチャーカードを取り外して保管してください。

■カメラのお手入れ

- ◆レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れは ブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布 などで軽くふいてください。それでも取れないときは、 フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズク リーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- ●レンズ、液晶モニター表面は傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。 シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■海外で使うとき

- ●このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを 入れないでください。空港での荷扱いによっては、大き な衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の 故障の原因になることがあります。

電源についてのご注意

使用できる電池

- ◆本機には、単3形アルカリ乾電池や単3形ニッケル水素電池を使用してください。単3形マンガン乾電池や単3形ニカド電池は、使用できません。
- ▼アルカリ乾電池は銘柄により電池寿命(使用時間)の差があり、本機に付属のアルカリ乾電池に比べ、電池寿命がかなり短い場合があります。

電池の取り扱いについてのご注意

電池の使いかたを誤ると、液もれ、発熱、発火、破裂の恐れがあります。以下の事項をお守りください。

- ●火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- ●プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ り保管しないでください。
- ●水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- ●変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。※ トートり、ぶつけたり、ままな衝撃を与えないでくれる。
- ■落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- ●液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたと きは使用しないでください。
- ●高温、多湿の場所に保管しないでください。
- ●幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊝)に注意して表示どおりに入れてください。
- ●新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済 みの電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカー の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

- ●長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。
- ●使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。
- ●電池を交換するときは、4本すべてを新しい電池にお取り替えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最近購入した未使用のもの」、単3形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充電した電池」のことです。
- ●寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をポケットの中などで温めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにご注意ください。
- ●電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に 少なくなることがあります。電池をセットする前に電極 を乾いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。
 - ↑ 万一、液もれが起こったときは、電池挿入部についた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。
 - ★ 電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。また、液が目に入った場合には失明の恐れがあります。こすらずに、きれいな水で洗ったあと、医師の診療を受けてください。

単3形ニッケル水素電池を正しくお使いい ただくためのご注意

- ●デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水 素電池(以下ニッケル水素電池)は、アルカリ乾電池に 比べてカメラで撮影できる枚数が多いなど優れています が、ニッケル水素電池の本来の電池性能を発揮させるた めに使用方法にはご注意が必要です。
- お買い上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池 は「不活性」状態になっている可能性があります。また、 まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー 効果」が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池放電機能を使っての放電と充電を数回繰り返すことにより、「不活性」や「メモリー効果」によって一時的に低下した電池性能を回復させ、ニッケル水素電池本来の性能を発揮させることができます。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有のもので、故障ではありません。 「充電池放電」操作は84ページを参照ください。

アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しないでください。

- ●ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器(別売) を使用し、急速充電器の「使用説明書」の指示に従って 正しく行ってください。
- ●急速充電器 (別売) では、指定外の電池を充電しないでください。
- 充電直後の電池は高温になっていることがありますので、ご注意ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると週放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ●ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ●ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します (懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」 機能をご使用ください。
- ■ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

■電池の破棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

■小形充電式電池のリサイクルについて



このマークは小形充電式電池(単3形ニッケル水素電池など)のリサイクルマークです。小形充電式電池は埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用していますが、これらの金属はリサイクルして再利用できます。

このようにリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を 守ることにつながります。ご使用済みの小形充電式電池の 廃棄に際しては、端子部にセロハンテーブなどの絶縁テー ブをはって、小形充電式電池リサイクル協力店へご持参く ださい。

ACパワーアダプターについてのご注意



必ず専用のACパワーアダブ ターAC-5VH(別売、JEITA 規格・極性統一形プラグ付 き)をお使いください。 弊社専用品以外のACパワー アダブターをお使いになると カメラが故障する原因となる ことがあります。

- 室内専用です。
- ●カメラのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- ●カメラのDC入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- ●ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- ●使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- ●分解したりしないでください。危険です。
- ●高温多湿のところでは使用しないでください。
- ●落としたり、強いショックを与えないでください。
- ●内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があります ので、離してお使いください。


充電池放電は、ニッケル水素電池(充電式電池)のみでご使用ください。アルカリ乾電池で充電池放電機能を使用すると、電池容量がなくなるので使用しないでください。

以下のようなときに充電池放電をご使用ください。

- 1回の充電後の使用可能時間が短くなったとき
- 長期間使用しなかったとき
- 新規にニッケル水素電池を購入したとき

ACアダプターを使用しているときは、充電池放電を行わないでください。外部から電源供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電されません。

ニッケル水素電池の充電池放電の操作



- ① "MENU/OK" ボタンを押します。
- ② "◀▶" で "刨" 各種設定を選び、"▲▼" で "SET-UP" を選びます。
- 3 "MENU/OK" ボタンを押します。

- プアルカリ乾電池は充電池放電の操作を行わないでください。
- ① "▲▼" で "充電池放電" を選びます。
- ②"▶"を押します。



- " ◆ ▶ " で " 実行" を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押します。 画面が切り換わり放電が開始されます。電池残量表示が赤点滅になり放電が終了すると、カメラの電源が切れます。
- ✓ 放電時間は最長約15時間かかります。✓ 放電を中止したいときは "BACK" ボタンを押します。

84

xD-ピクチャーカード™についてのご注意

■ xD-ピクチャーカード について

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード)です。

xD-ピクチャーカード の中には、半導体メモリー (NAND 型フラッシュメモリー) が内蔵されており、このメモリー にデジタル化された画像ファイルが記録されます。 記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイ

ルを消去したり、再び記録することができます。

■ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅(破壊)することが あります。記録したファイルの消滅(破壊)については、 弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承く ださい。

- *お客様または第三者が xD-ピクチャーカード の使いか たを誤ったとき
- *カメラやパソコンなどから xD-ピクチャーカード ヘア クセス中(データ通信中など)にカードを取り出したり、 機器の電源を切ったとき
- *その他、誤った使いかたをしたとき

大切なファイルは別のメディア (MOディスク、 CD-R、CD-RW、ハードディスクなど) にコピー して、バックアップ保存されることをおすすめし ます。

■取扱上のご注意

- xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所 に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、 ただちに医師と相談してください。
- xD-ピクチャーカード をカメラに入れるときは、まっ すぐに挿入してください。
- xD-ピクチャーカードの記録中、消去(フォーマット)中 は、絶対に xD-ピクチャーカード を取り出したり、機器 の電源を切ったりしないでください。 xD-ピクチャーカー ドが破壊されることがあります。
- ●指定以外の xD-ピクチャーカード はお使いになれませ ん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になりま
- xD-ピクチャーカードは精密電子機器です。曲げたり、 強い力やショックを加えたり、落としたりしないでくだ さい。
- ●強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 用、保管は避けてください。
- ●高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 保管は避けてください。
- xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)がゴミや 皮脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布などでふい てください。
- ●保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャリング ケースに入れることをおすすめします。
- ●静電気を帯びた xD-ピクチャーカード をカメラに入れ ると、カメラが誤作動する場合があります。このような 場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直し てください。
- ▼ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったと きなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- ●長時間お使いになったあと、取り出した xD-ピクチャー カード が温かくなっている場合がありますが、故障で はありません。
- xD-ピクチャーカード には寿命があり、長期間使用す るうちに書き込みや消去ができなくなります。このよう なときは新しいものをお買い求めください。
- xD-ピクチャーカード にはラベル類は一切はらないで ください。 xD-ピクチャーカード の出し入れの際、故

障の原因になります。

- ●万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良がありま した場合には、同数の新しい xD-ピクチャーカード と お取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- xD-ピクチャーカード をパソコンで使用する場合 のご注意
- パソコンで使用したあとの xD-ピクチャーカード を使っ て撮影する場合、 xD-ピクチャーカード のフォーマット はカメラで行ってください。
- xD-ピクチャーカード をカメラでフォーマットして撮 影、記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画 像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- ●パソコンで xD-ピクチャーカード のフォルダ名、ファ イル名の変更、消去などの操作を行わないでください。 xD-ピクチャーカード がカメラで使用できなくなること があります。
- xD-ピクチャーカード トの画像ファイルの消去はカメ ラで行ってください。
- ●画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハード ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編 集してください。
- カメラで使用するファイル以外のコピーはしないでくだ さい。

「xD-ピクチャーカード™の主な仕様

式 デジタルカメラ用イメージメモリーカード xD-Picture Card(xD-ピクチャーカード)

動作電圧 使用条件

3.3V 温度 0℃~+40℃

湿度 80%以下(結露しないこと)

外形寸法 25mm×20mm×2.2mm (幅/高さ/厚み)

| 警告表示 | 警告内容 | 如 置 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ (赤点灯) (赤点滅) | カメラの電池の残量が減っている、またはない。 | 新しい電池または充電済みの電池と交換してください。 |
| ! ₩" | シャッター速度が遅く、手ブレを発生し やすい状態。 | ストロボ撮影してください。 三脚の使用をおすすめします。 |
| !AF | AF(オートフォーカス)がうまく働かない。 | 暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。 AFロック撮影をしてください。 |
| 絞り、シャッタースピード表示 (赤点灯) | AE連動範囲外。 | 撮影できますが、適正露出ではありません。 |
| カードがありません | xD-ピクチャーカード が入っていない。 | xD-ピクチャーカード をセットしてください。 |
| フォーマットされていません | | xD-ビクチャーカードをフォーマットしてください。 xD-ビクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はxD-ビクチャーカードを交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| カードエラー | xD-ビクチャーカード の接触面(金色の部分)が汚れている。 xD-ビクチャーカード が壊れている。 xD-ビクチャーカード のフォーマットが異常。 カメラが故障している。 | xD-ビクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合は xD-ビクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| 空き容量がありません | xD-ピクチャーカード に空き容量がなく、 これ以上記録できない。 | 画像を消去するか、空き容量のある xD-ピクチャー カード を使用してください。 |
| 再生できません | 正常に記録されていないファイルを再生しようとした。 xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 カメラが故障している。 本機以外で記録した動画を再生しようとした。 | 再生することはできません。 xD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 再生することはできません。 |
| コマNO. の上限です | コマNO.が999—9999に達している。 | ① フォーマットした xD-ピクチャーカード を力メ ラにセットします。 ② SET-UPメニューでコマNO.を「新規」にします。 ③ 撮影します (コマNO.が「100-0001」より開始 されます)。 ④ SET-UPメニューでコマNO.を「連番」にします。 |
| 記録できませんでした | xD-ビクチャーカード と本体の接触異常または xD-ビクチャーカード の異常のため記録できない。 撮影した画像が xD-ピクチャーカードの空き容量を超えて記録できない。 | xD-ビクチャーカードを入れ直すか電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 新しい xD-ビクチャーカードを使用してください。 |

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロテクトされています | プロテクトされているファイルを消去し ようとした。 | プロテクトしたファイルは消去できません。プロテクトを解除してください。 |
| これ以上予約できません | DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。 | 同一 xD-ピクチャーカード 内でブリント指定できるコマ数は999コマまでです。別の xD-ピクチャーカード にブリント予約したい画像をコピーして、ブリント予約してください。 |
| フォーカスエラー ズームエラー | カメラが誤作動または故障している。 | レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| ボイス再生できません | ●ボイスメモファイルが異常。●カメラが故障している。 | ボイスメモを再生することはできません。弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| 設定されています | SET-UPのCCD-RAWがONになっている。 | SET-UPのCCD-RAWをOFFにしてください (➡70ページ)。 |
| 設定できません 図 設定できません 設定できません | ブリント予約できない画像をプリント予 約しようとした。 | 画像の形式上プリント予約できません。 |
| 動画記録できません | パソコンでフォーマットした xD-ビク チャーカード で撮影したため、記録が間 に合わなくなった。 | カメラでフォーマットした xD-ビクチャーカード をお使いください。 |

| 困ったときは | ここをチェック | こうしてください | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 電源が入らない。 | 電池が消耗している。 電池が逆に入っている。 電池カバーが正しく閉まっていない。 ACJパワーアダプターの電源ブラグがコンセントから外れている。 | 新しい電池または充電済みの電池と交換してください。 電池を正しい方向に入れてください。 電池カバーを正しく閉めてください。 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 | | |
| 電源が途中で切れる。 | 電池が消耗している。 | 新しい電池または充電済みの電池と交換して ください。 | | |
| 電池の消耗が早い。 | 温度が極端に低いところで使っている。端子が汚れている。電池の寿命。 | 電池をポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。 電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。 新しい電池と交換してください。 | | |
| シャッターボタンを押しても撮影できない。 | xD-ビクチャーカードが入っていない。 xD-ビクチャーカードに空き容量がなく、これ以上記録できない。 xD-ビクチャーカードがフォーマットされていない。 xD-ビクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 xD-ビクチャーカードが壊れている。 オートパワーオフになり、電源が切れた。 電池が消耗している。 | xD-ビクチャーカードを入れてください。 新しい xD-ビクチャーカードを入れるか、不要なコマを消去してください。 カメラでフォーマットしてください。 xD-ビクチャーカードの接触面を乾いたきれいな布でふいてください。 新しい xD-ビクチャーカードを入れてください。 電源を入れてください。 新しい電池または充電済みの電池と交換してください。 | | |
| ストロボの設定を制限されて選べない。 | シーンポジションに設定されている。 | シーンに合わせた設定になるため制限されます。ストロボの設定を重視するときは撮影モードを変更してください。 | | |
| 露出補正を設定できない。 | 撮影モードがオート、シーンポジション、マ ニュアルに設定されている。 | 撮影モードを変更してください。 | | |
| ストロボ撮影ができない。 | ストロボ発光禁止になっている。ストロボ充電中にシャッターボタンを押した。電池が消耗している。 | ストロボをオート、赤目軽減または強制発光にします (ストロボ撮影できないモードがあります)。 充電が完了してからシャッターボタンを押してください。 新しい電池または充電済みの電池と交換してください。 | | |
| ストロボを発光禁止以外に設定できない。 | ●連写が設定されている。 | ●連写をOFFに設定してください。 | | |
| ピクセルの "M" が選べな い。 | ●撮影メニューの感度が800(高感度撮影)に 設定されている。 ●撮影メニューの連写がMEGA連写に設定されている。 | 撮影メニューの感度を400以下に設定してください。 撮影メニューの連写をMEGA連写以外に設定してください。 | | |
| ストロボが発光したのに 再生画面が暗い。 | 被写体が遠い。ストロボ/ストロボ調光センサーに指が掛かっている。 | ストロボ撮影可能距離内で撮影してください。カメラを正しく構えてください。 | | |
| 画像がぼやけている。 | レンズが汚れている。 暗い被写体を撮影した。 マクロを設定したまま、遠景を撮影した。 マクロを設定しないで、近距離を撮影した。 オートフォーカスの苦手な被写体を撮影した。 | レンズを清掃してください。 被写体から2m程度離れて撮影してください。 マクロを解除してください。 マクロを設定してください。 AF/AEロック撮影をしてください。 | | |
| 画像に点状のノイズがある。 | 気温が高い環境でスローシャッター (長時間露光)撮影した。 | CCDの特性によるもので故障ではありません。 | | |

| 困ったときは | ここをチェック | こうしてください |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xD-ピクチャーカード の フォーマットができない。 | xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分) が汚れている。 | xD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。 |
| 1コマ消去でコマが消せない。 | コマがプロテクトされている。 | プロテクトしたカメラでプロテクトを解除し てください。 |
| 全コマの消去で、すべて のコマが消せない。 | | |
| カメラのスイッチを操作しても作動しない。 | カメラの誤作動。電池が消耗している。 | ●電池、ACパワーアダプターをいったん取り 外して、再び取り付け直してから操作して ください。 ●新しい電池または充電済みの電池と交換し てください。 |
| テレビに画像、音声が出ない。 | 動画再生中に専用A/Vケーブルを接続した。 カメラとテレビの接続が間違っている。 テレビの入力が「テレビ」になっている。 ビデオ出力が "PAL" になっている。 テレビの音量が小さくなっている。 | 正しく接続し直してください。 正しく接続し直してください。 テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 *MTSC* に設定してください(→70ページ)。 音量を調節してください。 |
| カメラから音が出ない。 | カメラの音量設定が小さくなっている。撮影/録音中にマイクをふさいでいる。再生中にスピーカーをふさいでいる。 | ●音量を調節してください。撮影/録音時はマイクをふさがないでください。●スピーカーをふさがないでください。 |
| PC (パソコン) 接続で、 カメラの液晶モニターに 撮影画面が表示される。 | ●PCまたはカメラにUSBケーブル (mini-B) が正しく接続されていない。 ●PCの電源が入っていない。 | 正しく接続してください。PCの電源を入れてください。 |
| カメラが正常に動作しなくなった。 | カメラが予期しない状態になっている。 | 電池、ACパワーアダプターをいったん取り出して、再び取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| 電源を切ってもレンズ部 が収納されない。 | 電源レバーを撮影モードにしてすぐに電源を切った。 | 電源レバーを撮影モードにし、撮影可能な状態 (液晶モニターに映像が表示) にしてから電源を切ってください。 |

主な仕様

| システム | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 型式 | デジタルカメラ | | |
| 至式 有効画素数 | - ブラダルガスフ | | |
| カガビネ女 撮像素子 | 1/2.7型スーパーCCDハニカム HR | | |
| 烟 像糸丁 | 「72.7至スーパーCCDパーガム FIR 原色フィルター採用(総画素数:314万画素) | | |
| 記録画素数(ピクセル) | 静止画:2816×2120/2048×1536/ 1600×1200/1280×960(M/M/M/M) ハニカム信号処理により最大2816×2120(600万画素) 動 画:320×240(30フレーム/秒) | | |
| 記録メディア | xD-ピクチャーカード 16/32/64/128/256/512MB | | |
| 記録方式 | 静止画:DCF準拠 圧縮:ExifVer2.2 JPEG準拠/DPOF対応 非圧縮:CCD-RAW (RAF)* 動画:DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG) 音声:WAVE形式、モノラル | | |
| レンズ | | | |
| 絞り | 広角側: F2.8~F8 (1/3EVステップ10段、手動/自動切換え) 望遠側: F3.2~F9 (1/3EVステップ10段、手動/自動切換え) | | |
| 焦点距離 | f=5.7~57mm (35mmカメラ換算:37mm~370mm相当) | | |
| 撮影可能範囲 | 標 準:広角側:約0.9m~∞ 望遠側:約2.0m~∞ マクロ:広角側:約0.1m~約2.0m 望遠側:約0.9m~約2.0m | | |
| シャッタースピード | AUTO (夜景時含む) :2秒~1/2000秒 MANUAL:2秒~1/2000秒 | | |
| フォーカス | TTLコントラスト方式 オートフォーカス/マニュアルフォーカス | | |
| 撮像感度 | ISO AUTO (| | |
| 測光 | TTL64分割測光 マルチ、スポット、アベレージ | | |
| 露出制御 | プログラムAE (MUTO)、P、SP)/シャッタースピード優先AE/絞り優先AE/マニュアル露出 | | |
| 露出補正 | -2EV〜+2EV 1/3EVステップ(プログラムオート、シャッター優先オート、絞り優先オート時) | | |
| 白バランス | オート(AUTO)、SP) マニュアル撮影モード時:7ポジション選択可能 | | |
| ファインダー | 0.33型(対角8.3mm) 11.4万画素液晶ファインダー(視野率約90%) | | |
| 液晶モニター | 1.5型 (3.8cm) 11.4万画素 低温ポリシリコンTFT (視野率約90%) | | |
| ストロボ | 調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離:広角:約0.3m〜約6.0m(約0.3m〜約2.0m:マクロ) 望遠:約0.8m〜約5.5m 発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/ 赤目軽減+スローシンクロ | | |
| セルフタイマー | 約10秒 | | |
| | | | |

入・出力端子 A/V OUT(映像出力)端子 NTSC/PAL方式 ミニミニ (φ2.5mm) ジャック ・・・・ (専用USB) 端子 パソコンへのファイル転送

専用ACパワーアダプター AC-5VH (別売)接続

| 電池作動可能枚数の目安 | 電池の種類 液晶モニター 液晶ファインダー | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 使用条件 | 温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | | | | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 4本使用、単3形ニッケル水素電池 4本使用 (別売)、 専用ACパワーアダプター AC-5VH (別売) | | | | |
| 電源部、その他 | | | | | |
| | | | | | |

電池作動可能枚数は、以下の当社測定条件による連続して撮影できる撮影枚数の目安です。

●使用電池:付属のアルカリ乾電池を使用

単3形ニッケル水素電池 HR-AA

単3形アルカリ乾電池 LR6

(ニッケル水素2100)

- ニッケル水素電池はフル充電した電池を使用 ●撮影条件:常温、ストロボ使用率50%で測定
- 注意:アルカリ乾電池の容量やニッケル水素電池の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数が少なくなります。

使用時

約260枚

約420枚

使用時

約270枚

約440枚

| 本体外形寸法 | 112.7mm×81.1mm×79.3mm(幅×高さ×奥行き) *突起部含まず |
|----------|-----------------------------------------|
| 本体質量 | 約337g(電池、xD-ピクチャーカード 含まず) |
| 撮影時質量 | 約479g (電池、 xD-ピクチャーカード 含む) |
| 付属品 | 5ページをご覧ください。 |
| 別売アクセサリー | 80ページをご覧ください。 |

■ xD-ピクチャーカード 標準撮影枚数/記録時間

DC入力端子

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は xD-ピクチャーカード の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

| ピクセル | 6M | 3M | 2M | 1M | CCD-RAW | D-RAW 動画 320 | |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 記録画素数 | 2816×2120 (約600万) | 2048×1536 (約315万) | 1600×1200 (約192万) | 1280×960 (約123万) | 2816×2120 (約600万) | 320×240 | |
| 画像1枚のファイルサイズ | 1.5MB | 780KB | 630KB | 470KB | 6.7MB | _ | |
| DPC-16 (16MB) | 10 | 19 | 25 | 33 | 2 | 26秒 | |
| DPC-32 (32MB) | 21 | 40 | 50 | 68 | 4 | 54秒 | |
| DPC-64 (64MB) | 43 | 81 | 101 | 137 | 9 | 1分49秒 | |
| DPC-128 (128MB) | 86 | 162 | 204 | 275 | 18 | 3分39秒 | |
| DPC-256 (256MB) | 173 | 325 | 409 | 550 | 37 | 7分19秒 | |
| DPC-512 (512MB) | 347 | 651 | 818 | 1101 | 75 | 14分39秒 | |

- *仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- *液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- *レンズの特性により、撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

用語の解説

F۷ :露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって

決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さく なります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッ ター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-

1変化します。

Exif(イグジフ) : Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会(JEITA) にて承認されたデジタ ファイル形式 ルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGと

の互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。 サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になってい

ます。

JPEG(ジェイペグ) : Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を

> 推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存する ためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したと

きの画質は劣化します。

:画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット Motion JPEG

(モーション ジェイペグ) AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像は

JPEG形式で記録されています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : Windows Media Player * DirectX8.0以降必要 Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

WAVE(ウェイブ)

: 音声を保存するためのWindowsにおける標準フォーマットで、拡張子は '.WAV" です。

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用

しています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。 Windows : Windows Media Player

Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

白バランス

: 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性 (ホワイトバランス) があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の

色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調 整を白バランスを合わせるといいます。白バランスを自動的に合わせる機能

をオート白バランスといいます。

スミア :撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に

白いスジが写るCCD特有の現象。

不活性 : ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとき、電池内部に

電気が流れにくい物質が増加し休眠状態になる場合があります。このような

電池の状態を不活性と呼びます。

不活性状態のニッケル水素電池は電気が流れにくいため本来の電池性能を発

揮することができない場合があります。

フレームレート : フレームレートとは 1 秒間に撮影または再生される画像の数 (コマ数) を表す

単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/

秒と記します。

参考 テレビは約30フレーム/秒です。

メモリー効果 :ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本

来の電池性能が低下する場合があります。このような現象をメモリー効果と

呼びます。

アフターサービスについて

保証書

- ●保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および 記載内容をお確かめの上、大切に保存してくだ さい。
- ●保証期間は、お買上げ日より1年間です。この 期間は保証書の記載内容に基づいて無償修理を させていただきます。詳しくは保証書をご覧く ださい。

アフターサービス

■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使いかたの問題か、故障か迷うときは、弊社FinePix サポートセンターへお問い合わせください。

■故障と思われるときは

弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。依頼方法は、下記の中からお客様のご都合によりお選びください。

- ①FinePixクイックリペアサービスをご利用いた だく
- ②弊社サービスステーションにお持ちいただく (持込修理) お急ぎのお客様は「FinePix特急修理 30分」をご利用ください。
- ③弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただく(送付修理)

④お買上げ店にお持ちいただく

なお、集配ルートの都合上、④の方法よりは、① もしくは②、③の方法が、お預かりの期間は短く なります。

上記①の場合のサービス料金、②④の場合の交通 費、③の場合の送料などの諸費用はお客様にてご 負担願います。

■修理ご依頼に際してのご注意

- ●保証規定による修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または弊社サービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。
- ●修理品の持込修理/送付修理を弊社サービスス テーションに依頼される場合には、「修理依頼 票」をコピーしていただき、必要事項をご記入 の上、製品に添付してください。「修理依頼票」 は故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行う ための貴重な資料になります。
- ●修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点 検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべて の箇所を修理しますので、料金が高くなること があります。
- ●修理料金のお見積もりをご希望の場合は、「修理依頼票」の「お見積もり」欄にご記入ください。 ご指定のないときは、修理をすすめさせていただきます。なお、お見積もりは有料となります。
- ■落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水、浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合は、 修理をお断りする場合があります。

■修理部品の保有期間

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安 に保有しておりますので、この期間中は原則とし て修理をお引き受けいたします。

■交換した部品について

交換した部品は、今後の品質向上に役立てるため、 弊社にて引き取らせていただいております。交換 部品が必要な場合には、修理をご依頼されるとき にその旨をお伝えください。

■修理料金の支払い方法について

- ①FinePixクイックリペアサービスをご利用いただいた場合
 - 修理完了品は、代金引換となりますので、サービス料金とともに、運送業者に直接現金でお支払いください。
- ②弊社サービスステーションにお持ちいただいた場合(持込修理、特急修理30分) 修理完了品お引き取り時、窓口でお支払いください。
- ③弊社サービスステーションに宅配便等で送付いただいた場合(送付修理)
- 修理完了品は、代金引換となりますので、運送 業者に直接お支払いください。
- ④お買上げ店にお持ちいただいた場合お持ちいただいたお店にご確認ください。

■修理の受付は…

修理品の「FinePix特急修理30分」、「FinePixクイックリペアサービス」、「持込修理」、「送付修理」の申し込み方法、受付場所を記載します。 下記に記載する修理サービスにおける修理品お預かり期間は、お買上げ店へお持ちいただく場合よりも、はるかに短くなります。

●【FinePix特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う修理サービスです。

- ・下記7カ所の富士フイルムサービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象に、30分を目安にその場で修理しお渡しするサービスです。
- ・専任技術者が対応しますので、迅速な修理を行うことができます。
- ・特急修理のための特別なサービス料金は不要。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。修理料金は、修理完了品お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。
- ・本書に地図の記載がないサービスステーション所在地は、弊社ホームページ(http://www.fujifilm.co.jp/ss)をご覧ください。

※木サービスの詳細は、弊社ホームページ(http://www.fuiifilm.co.in/support/dc/index.html)をご覧ください

| ~· ^ | トリーに入い計細は、笄私小一ムペーン(| nup://www.iu | ijiiim.co.jp/support/dc/index.ntmi/をこ見ください。 | |
|------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|
|] | 東 京:富士フイルムサービスステーション | 〒105-0022 | 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル | TEL(03)3436-1315 |
| 1 | し 幌:富士フイルムサービスステーション | 〒060-0002 | 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 | TEL(011)222-3973 |
| 1 | 山 台:富士フイルムサービスステーション | 〒980-0811 | 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル | TEL (022) 265-2149 |
| 2 | 名古屋:富士フイルムサービスステーション | ₹460-0008 | 名古屋市中区栄1-12-19 | TEL (052) 202-1851 |
| | 大 阪:富士フイルムサービスステーション | 〒541-0051 | 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル | TEL(06)6260-0915 |
| J | 太 島:富士フイルムサービスステーション | 〒732-0816 | 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター | TEL (082) 256-3511 |
| 1 | ■ 岡:富士フイルムサービスステーション | 〒812-0018 | 福岡市博多区住吉3-1-1 | TEL(092)281-4863 |

●【FinePixクイックリペアサービス】:お預かりからお届けまでが3日の修理サービスです。

- 「お預かり」 「梱包」 「修理」 「お届け」までをワンパックにしたサービスです。
- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了後にご自宅までお届けします。
- ・全国一律のサービス料金(保証期間内外を問わずお客様にご負担いただきます。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です)。
- ・料金の支払いは、修理品お届け時に、当社指定宅配業者に直接現金でお支払いください。
- ・サービスの申し込みは、インターネット、電話、ファクスのいずれかの方法から選択してください。

*インターネット: http://www.fujifilm.co.jp/support/dc/index.html *専用電話:03-3436-2224 *専用ファクス:03-3431-3470 ※本サービスの詳細は、弊社ホームページ(http://www.fujifilm.co.jp/support/dc/index.html)をご覧ください。

●【持込修理】:サービスステーションにお持ちいただく場合

- ・上記7カ所のサービスステーションで受け付けております。お持ちいただく際には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。
- ・有償修理の場合の修理料金は修理品お引き取りの際、サービスステーション窓口でお支払いください。

■【送付修理】:サービスステーションに直接ご送付いただく場合

- ・上記7カ所のサービスステーションで受け付けております。送付時には、お手数ですが「修理依頼票」を添付してください。
- ・有償修理の場合の修理料金は代金引換となりますので、運送業者に直接お支払いください。

■修理に関する情報は…


● 修理納期検索サービス

東京もしくは大阪のサービスステーションに、直接修理品を送付あるいは持ち込みされた場合に限り、 弊社ホームページ(http://www.fujifilm.co.jp/support/dc/index.html)で修理完了予定日を検索することができます。

● FinePix修理概算見積もりサービス

・弊社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金が、インターネット上で無料で算出することができます。 ※本サービスの詳細は弊社ホームページ(http://www.fujifilm.co.jp/support/dc/index.html)をご覧ください。

★東 京:富士フイルムサービスステーション



JR山手線浜松町駅北口下車 徒歩5分

TEL(03)3436-1315 【受付時間】

|文||1月||1月||1

月~金 午前 9:00~午後5:40

土 午前10:00~12:00 午後1:00~4:00

★大 阪:富士フイルムサービスステーション



地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車 徒歩5分 TEL (06) 6260-0915 【受付時間】

月~金 午前9:00~午後5:40

土 午前10:00~12:00 午後1:00~4:00

FinePix S5000 修理依頼票

- ※弊社サービスステーションに故障品の送付あるいはお持込みの際には、お手数をおかけして申し訳ありませんが、迅速、適切な修理をするために必要事項をご記入の上、製品に添付してください。
- ※下表の□は、該当する項目にチェック(✔)を入れてください。

| フ リ ガ ナ 電 話 番 号 |
|----------------------------------------------------------------|
| お 名 前 ファクス番号 |
| ご 住 所 〒 一 |
| |
| ボディ番号(機番) 保証書あるいは本体底面に記載してある8けたの番号です。 修理お問い合わせ時にご連絡ください。 |
| 修理品への添付 □ 保証書 □ xD-ピクチャーカード(MB) □ 電池 |
| |
| |
| 故障内容(故障時の様子や発生頻度、症状など具体的にご記入ください) |
| |
| |
| |
| □インターネットでの修理概算見積もりサービスを使用したので不要 |
| お 見 積 も り (使用結果を下段にご記入ください) 「心要(修理金額 円以上見積もり) 「不要 |
| |
| 修理概算見積もりは対象: |
| サービス使用結果 |
| 見積もりサービス を使用された場合 (47円乗口・ |
| にご記入ください。 修理費用: |
| お見積もり連絡方法 □電話 □ファクス |

※本紙は拡大コピーしてお使いください。

★名古屋:富士フイルムサービスステーション



地下鉄東山線伏見駅6番出口下車 徒歩5分 TEL (052) 202-1851

【受付時間】

月~金 午前9:00~12:00 午後1:00~5:40 土 午前10:00~12:00 午後1:00~4:00

TUJIFILM

●本製品に関するお問い合わせは…

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル



0570-00-1060

(市内通話料金でご利用いただけます)

携帯雷話・PHSからは…

TEL 0424-81-1673 FAX 0424-81-0162

(月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土日祝祭日 休み) ※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらい場合がありますのでご了承ください。

- ●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。
 http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/
 弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。
- ●修理の受付けは… 本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。
- 本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03:3406:2982

この用紙は、再生紙 を使用しています。